
**HiluX DS8 US**

Diamètre extérieur: Ø3.543"
Découpe: Ø3.071-3.268"
Hauteur: 1.614"

**HiluX DS4 US**

Diamètre extérieur: Ø4.724"
Découpe: Ø3.780-4.173"
Hauteur: 2.323"

ALIMENTATION

110-277 V c.a. · 50/60 Hz · 8 W max.
Courant d'entrée : 0.1 A max.

PILOTE DEL FOURNI

80-860-SH-170 · 30-38 V c.c. · 170 mA
Boîte : 3.937 × 2.717 × 1.496"

ÉCLAIRAGE ET COMMANDE

2200-6000 K · Gradation par appli 1-100%
Wi-Fi · Bluetooth · Shelly Smart Control

Lisez toutes les instructions et conservez ce guide. Dimensions en pouces; dessins non à l'échelle. La hauteur du luminaire ne correspond pas au dégagement requis dans le plafond.

AVERTISSEMENT · RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

L'installation et l'entretien doivent être effectués par un électricien qualifié, selon les codes électriques applicables. Coupez le courant au disjoncteur et vérifiez l'absence de tension avant toute intervention. Utilisez uniquement le pilote et la boîte fournis. Ne branchez jamais le luminaire DEL directement à la tension du secteur. Mettez la boîte métallique à la terre. N'installez pas d'équipement endommagé.

01 Installer le luminaire

- Vérifiez l'emplacement.** Respectez le marquage du produit concernant les endroits secs, humides ou mouillés, le contact avec l'isolant et les dégagements. Si ces limites manquent, contactez le soutien avant l'installation.
- Préparez l'ouverture.** Repérez les fils, tuyaux et obstacles cachés. Respectez la découpe du modèle, l'épaisseur de plafond et les dégagements approuvés. Une scie-cloche de 3" est trop petite pour le DS8.
- Câblez la boîte.** Ouvrez le couvercle. Fixez le câble dans une entrée adaptée avec un raccord homologué. Reliez la phase, le neutre et la terre aux connexions correspondantes identifiées. Mettez la boîte métallique à la terre. Respectez le calibre et la longueur de dénudage indiqués sur les connecteurs.

SECTEUR → CONNEXIONS IDENTIFIÉES

Phase	_____	L
Neutre	_____	N
Terre	_____	TERRE / BOÎTE MÉTALLIQUE

Schéma fonctionnel. Identifiez les connexions par leur marquage. Toutes les épissures secteur doivent être dans la boîte fermée.

- Fermez et fixez.** Vérifiez les connexions, fermez la boîte et fixez-la selon la méthode approuvée. Gardez-la accessible. Pour alimenter d'autres luminaires, respectez la capacité des connecteurs et de la boîte.
- Branchez et insérez.** Hors tension, emboîtez complètement le connecteur entre le pilote et le luminaire. Relevez les deux ressorts et insérez le luminaire jusqu'à ce que la garniture affleure le plafond. Évitez de coincer les doigts ou les fils.
- Mettez sous tension.** Rétablissez le courant et testez. Orientez le luminaire sans forcer. Maintenez l'alimentation pour la commande intelligente. Réglez l'intensité dans l'appli; aucun gradateur secteur sans approbation spécifique.

02 Se connecter à Shelly

- Installez **Shelly Smart Control** depuis la boutique d'applications. Ouvrez l'appli et connectez-vous ou créez un compte.
- Activez Bluetooth et les autorisations demandées. Placez le téléphone près du luminaire sous tension.
- Choisissez **Ajouter un appareil → Ajouter via Bluetooth**. Sélectionnez le luminaire et saisissez les identifiants Wi-Fi selon les instructions.
- Attendez la confirmation. Nommez le luminaire, attribuez une pièce et enregistrez. Réglez l'intensité et la température de couleur dans l'appli.

03 Jumeler une télécommande BLU

À l'allumage, HiluX recherche une télécommande BLU pendant **30 secondes**, sans indication visible.

Sur une Shelly BLU RC Button 4 ou BLU Wall Switch, appuyez **quatre fois** sur un bouton pour jumeler; le voyant clignote. Appuyez sur un bouton : HiluX clignote deux fois à la détection. Appuyez sur un bouton de la paire choisie : HiluX clignote trois fois pour confirmer.

Appuyez pour allumer/éteindre; maintenez les boutons attribués pour augmenter ou réduire l'intensité.

04 Rétablir les réglages d'usine

Tous les réglages et la configuration de l'appareil seront effacés. Utilisez un interrupteur d'alimentation normal, luminaire installé et boîte fermée.

Éteignez, puis allumez pendant 2-3 secondes. Répétez pour effectuer quatre cycles. Au cinquième, éteignez, rallumez et laissez allumé.

1 ON 2-3 s	2 ON 2-3 s	3 ON 2-3 s	4 ON 2-3 s	5 Laisser ON
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Le luminaire clignote et redémarre à **4600 K / 50% d'intensité**. Ajoutez-le de nouveau dans l'appli. Évitez cette séquence en utilisation normale.

05 Entretien et dépannage

Hors tension, laissez refroidir puis nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'ouvrez et ne modifiez ni le pilote ni le module DEL. Pour l'entretien, contactez le soutien.

Appareil hors ligne : vérifiez alimentation, Wi-Fi et identifiants. Aucun éclairage : faites vérifier les connexions hors tension par un électricien.