



Преди да започнете инсталацията, моля прочетете внимателно и изцяло това ръководство и всички други документи, придружаващи устройството. Непазването на инструкциите за монтаж може да доведе до неизправност, опасност за здравето и живота, нарушение на закона или отказ от закона и/или търговска гаранция (ако има такава). LinkedGo Technology Co., Ltd не носи отговорност за загуби или щети в случай на неправилен монтаж или неправилна работа с устройството поради непазване на инструкциите, описани в настоящото ръководство.

Съхранявайте тези инструкции за бъдеща справка.

Серия ST800 включва продукти с функционалност 2-в-1 за охлаждане и отопление. Те се използват основно за вътрешен контрол на температурата в централни климатични системи с вентилаторни конвектори или системи за подово отопление.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от токов удар. Монтаж на Устройството към електрическата мрежа трябва да се извърши внимателно от квалифициран електротехник!

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да инсталирате Устройството, изключете прекъсвателите. Използвайте подходящо тестово устройство, за да се уверите, че няма напрежение върху проводниците, които искате да свържете. Когато сте сигурни, че няма напрежение, продължете с инсталирането.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от токов удар. Преди да правите каквито и да е промени по връзките, уверете се, че на терминалите на Устройството няма напрежение.

▲ ВНИМАНИЕ! Създавайте Устройството само към електрическа мрежа с напрежение, което отговаря на всички приложими разпоредби. Като съединение в електрическата мрежа или който и да е уред, свързан към Устройството, може да причини пожар, материални щети и токов удар!

▲ ВНИМАНИЕ! Създавайте устройството само по начина, посочен в тези инструкции. Всеки друг метод може да доведе до повреда и/или нараняване!

▲ ВНИМАНИЕ! Устройството е предназначено само за употреба на закрито!

▲ ВНИМАНИЕ! При монтажа не удяряйте дисплея с твърди предмети и не упражнявайте силна натиск върху него, за да избегнете повреди!

▲ ВНИМАНИЕ! Преди монтажа проверете дали този термостат е подходящ за вашето оборудване!

3

1. Разделете двете части на устройството.
 2. Монтирайте задната част на устройството към стената.
 3. Прикрепете предния капак обратно на мястото му.

ST802-B

B1	A1	10V	C1	C2	A2	B2	0V GND
----	----	-----	----	----	----	----	--------

N L H M Lo NO NC FL

L

FAN

NO NC FL

N

A1/B1: RS485	A2/B2: RS485
C1/C2: Цифров изход	H: Висока скорост на вентилатора
M: Средна скорост на вентилатора	Lo: Ниска скорост на вентилатора
NO/NC: Реле за вентил (NO/NC) на вентилаторен конвектор	FL: Реле за вентил подово отопление

5

A diagram of the remote control with numbered callouts 1 through 7. The callouts point to the following features: 1. Power button, 2. Fan speed control buttons (up and down arrows), 3. Fan speed indicator (four horizontal bars), 4. Fan speed control button (circular arrow), 5. Fan speed control button (circular arrow), 6. Fan speed control button (circular arrow), 7. Fan speed control button (circular arrow).

1. Относителна влажност в помещението.
2. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ – задържащ бутон, докато се появи иконата за Wi-Fi.
3. Температура в помещението.
4. Превключване на скоростта на вентилатора.
5. Текуща скорост на вентилатора.
6. Бутон за избор на режим.
7. Бутони Нагоре и Надолу за настройка на зададената стойност.
8. Wi-Fi индикатор. Показва се след свързване към интернет.
9. Показва текущия режим.

6

За достъп до специалните настройки, задръжте бутона за избор на режим натиснат за 5 секунди.

Параметър номер	Описание	Стойност по подразбиране	Диапазон
B04	Калибриране на лятна температура	0	-5°C~5°C
B05	Калибриране на зимна температура	0	-5°C~5°C
P01	RS485-1 baud rate	3	2~3
P03	RS485-1 адрес	1	1~255
P06	RS485-1 скорост	3	2~3
P08	RS485-2 адрес	1	1~255

P01 описание: 2 - 4800 / 3 - 9600
P06 описание: 2 - 4800 / 3 - 9600
P00 RS485 функция: 0 - подчинено устройство / 1 - главное устройство
(Стояност по подразбиране: 1)
P05 RS485 функция: 0 - подчинено устройство / 1 - главное устройство
(Стояност по подразбиране: 0)

Забележка: За подробни спецификации, информация относно Modbus протокола и конфигурацията на устройството, моля посетете: <https://shelly.link/linkedgo-st802-tech>

Устройството може да се управлява и наблюдава дистанционно чрез мобилното приложение Shelly Smart Control.

За да инсталирате приложението, сканирайте QR кода по-долу или потърсете „Shelly Smart Control“ в App Store, Google Play или AppGallery.

Мобилното приложение е безплатно, като за използването му е необходимо да създадете безплатен акаунт.



Сканирайте за да свалите Shelly smart Control

Ако не желаете да сканирате QR кода, можете да:

- отворите https://shelly.cloud/app_download чрез уеб браузър на телефона си и да изберете подходящия магазин за приложения за вашето мобилно устройство
- потърсите „Shelly Smart Control“ в Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery.

Diagram illustrating the screen and control buttons of the device:

- Wi-Fi**: Label pointing to the Wi-Fi status icon on the screen.
- Вкл./Искл.**: Label pointing to the Power button.
- Скорост**: Label pointing to the Fan speed control button.

- Ако приложението не може да открие устройството, задръжте бутон „Вкл./Изкл.“ за 10 секунди. След това използвайте опцията „Auto Scan“ в приложението отново.
- Включете Bluetooth на смартфона си преди конфигуриране на мрежата.
- Уверете се, че използвате 2.4GHz Wi-Fi мрежа.

9

1. Отворете приложението Shelly Smart Control.
2. Докоснете пласла в долния десен ъгъл на екрана.
3. Изберете Добавяне чрез Bluetooth (Add via Bluetooth).
4. Докоснете Напред (Next) – ще се покаже списък с поддръжни устройства.
5. Изберете устройството, което искате да добавите, и докоснете Напред (Next).
6. Въведете данните на Wi-Fi мрежата, към която да добавите устройството и натиснете Добави устройство (Add device).
7. Изчакайте приложението да завърши добавянето. След успешно добавяне се показва съобщение.
8. Въведете име за устройството, след което докоснете Напред (Next).
9. Изберете стая, към която да бъде добавено устройството, или създайте нова, чрез бутон Добави стая (Add room).
10. Натиснете Запази (Save). Устройството е успешно добавено към вашия акунт.

Производитель: LinkedGo Technology Co., Ltd
Имейл: info@linked-go.com
Адрес: No.3 Tianyuan road, Dagang town,
Nansha, Guangzhou,
China

С настоящото, LinkedGo Technology Co., Ltd декларира, че смарт термостатът ST802-B отговаря на изискванията на директиви 2011/65/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<https://shelly.link/linkedgeo-st802-b>

10

Не изхвърляйте продукта в битови отпадъци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите щети на околната среда и здравето и за насърчаване на опазването на ресурсите. Изхвърлете продукта на подходящо място за събиране на отпадъци на ваша отговорност.

Препродавачите, от които е закупено Устройството, са длъжни да приемат отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) безплатно за правилното обезвреждане.

Някои електронни продукти могат да съхраняват лични данни. Потребителят носи отговорност за изтриването на тези данни преди изхвърлянето на Устройството. За изтриване нулирайте устройството до фабричните настройки.



11