




A: Free-standing base • Volně stojící podstavec • Fritstående base • Freistehende Basis • Base indépendante • Base autonome
B: Hinge • Pant • Hængsel • Scharnier • Bisagra • Charnière
C: Mounting plate • Montážní deska • Monteringsplade • Montageplatte • Placa de montaje • Plaque de montage
D: 2x wall plugs • 2x hmoždinčky • 2x rawlplugs • 2x Dübel • 2x tacos de pared • 2x chevilles
E: 2x screws • 2x šrouby • 2x skruxer • 2x Schrauben • 2x tornillos • 2x vis
F: Light sensor • Světelný senzor • Lysensor • Lichtsensor • Sensor de luz • Capteur de lumière
G: LED indication • LED indikace • LED-indication • LED-Anzeige • Indicator • LED • Indicateur LED
H: USB-C port • Port USB-C • USB-C-port • USB-C-Anschluss • Puerto USB-C • Port USB-C
I: Button • Tlačítko • Knap • Taste • Botón • Bouton
J: Adhesive tape • Lepicí páska • Klebeband • Klebeband • Cinta adhesiva • Ruban adhésif
K: USB cable • Kabel USB • USB-kabel • USB-Kabel • Cable USB • Câble USB

User and safety guide

Shelly Presence Gen4

Referred to in this document as the Device.

Graphical symbols

△ This sign indicates safety information.

◼ This sign indicates an important notice.

Safety information

For safe and proper use, please read this guide and any accompanying documents. Keep them for future reference.

To avoid possible harm or property damage:

- Do not operate covered.
- Do not use if damaged or defective.
- Do not attempt to repair the Device yourself.
- Use indoors only.
- Keep dry and clean.

Product description

Shelly Presence Gen4 is a compact sensor that uses advanced radar technology to detect movement and presence of up to 6 people across up to 10 configurable zones.

△ **CAUTION**

- This device is not a safety system. Do not rely on it for life-critical or emergency applications.
- Maintain a minimum distance of 20 cm (8 in) between the Device's radar and any person.
- The aluminum back cover may become hot during operation. Avoid direct contact to prevent burns.

Mounting

Shelly Presence Gen4 offers flexible mounting options for different environments. It comes pre-attached to a free-standing base with a built-in metal weight for added stability. For fixed installation, use one of the following methods:

Mounting with screws and wall plugs

- Detach the mounting plate from the free-standing base by removing the two screws with a Phillips screwdriver, as shown in fig. I.
- Hold the mounting plate against the wall and mark the hole positions with a pencil, as shown in fig. II.
- Drill holes at the marked positions.
- Insert the wall plugs and fix the mounting plate using the provided screws.

Mounting with adhesive tape

- Detach the mounting plate from the free-standing base by removing the two screws with a Phillips screwdriver as shown in fig. II.
- Clean and dry the mounting surface.
- Attach the double-sided adhesive tape to the back of the mounting plate.
- Press the plate firmly against the surface for a few seconds.

Flipped mounting
Flipped mounting adjusts the detection logic when you rotate the Device 180°. Use this feature when you mount the Device upside down to match the room layout or mounting height (See fig. III). This improves presence detection in specific installation setups. To activate it, enable **Flipped mounting** in the Device's web interface or in the Shelly Smart Control app.

- Detach the mounting plate from the free-standing base by removing the two screws with a Phillips screwdriver as shown in fig. II.
- Rotate the Device 180° as shown in fig. III.
- Reattach the mounting plate to the free-standing base and fix it with the two screws.

Tightening hinge joints

○ NOTICE

Over time, the two hinge joints of the Device may loosen. Tighten them to maintain proper positioning.

- Move the frame to reveal one of the screws as shown in fig. IV.
- Carefully tighten the two screws.

Powering the Device

Insert the USB-C connector of the supplied USB cable into USB-C port of the Device.

In case you use the Device with its free-standing base, first pass the USB-C connector through the opening in the base.

Using the Device

○ NOTICE

The product comes with pre-installed firmware. To keep it updated and secure, you can update the Device through its web interface or the Shelly Smart Control app.

Standalone use

The Device has a web interface accessible at <http://192.168.33.1> when connected to its access point (SSID: ShellyPresence-XXXXXXXXXX). You can use the web interface to monitor, control, and configure the Device.

Shelly cloud service

Optionally, you can monitor, control, and configure the Device via the Shelly cloud service. You can access the service through the Shelly Smart Control app or a web browser at [control.shelly.cloud](https://shelly.cloud).

For instructions on how to add the Device to the Shelly cloud and control it from the mobile app, refer to: <https://shelly.link/app-guide>

Matter

- Scan the Matter QR code provided with the Device.
- Follow the instructions on your mobile Device.

Zigbee

- Switch from Wi-Fi (Matter) to Zigbee connectivity by pressing the button quickly 5 times. The Device enters Zigbee inclusion mode for 3 minutes.
- Add the Device following the instructions of your Zigbee home automation system.


○ NOTICE

For more information on how to configure and control the Device, check its knowledge base page: <https://shelly.link/presence-gen4> or scan the QR code at the bottom of the guide.

Specifications

Physical

- Size (HxWxD):
 - 64x41x26 mm / 2.49x1.59x1.02 in (without stand)



stabilitu. Pro pevnou instalaci použijte jednu z následujících metod:

Montáž pomocí šroubů a hmoždinek

- Sejměte montážní desku z volně stojícího podstavce odstraněním dvou šroubů pomocí křížového šroubováku, jak je znázorněno na obr. II.
- Přidržte montážní desku u zdi a tužkou označte pozice otvorů, jak je znázorněno na obr. II.
- Vyvrtejte otvory na označených místech.
- Vložte hmoždinky a připevněte montážní desku pomocí dodaných šroubů.

Montáž pomocí oboustranné lepicí pásky

- Sejměte montážní desku z volně stojícího podstavce odstraněním dvou šroubů pomocí křížového šroubováku, jak je znázorněno na obr. II.
- Vyčistěte a osušte montážní plochu.
- Přilepte oboustrannou pásku na zadní stranu montážní desky.
- Silně přitlačte desku k povrchu na několik sekund.

Obračená montáž
Obračená montáž upravuje logiku detekce při otočení zařízení o 180°. Tuto funkci použijte, pokud zařízení namontujete vzhůru nohama, aby odpovídalo rozložení místnosti nebo montážní výšce (viz obr. III). Zlepšete detekci přítomnosti ve specifických instalačních podmínkách. Pro aktivaci povolte možnost **Flipped mounting** ve webovém rozhraní zařízení nebo v aplikaci Shelly Smart Control.

- Sejměte montážní desku z volně stojícího podstavce odstraněním dvou šroubů pomocí křížového šroubováku, jak je znázorněno na obr. II.
- Otočte zařízení o 180°, jak je znázorněno na obr. III.
- Znovu připevněte montážní desku k volně stojícímu podstavci a upevněte ji dvěma šrouby.

Utahování spojů

○ **POZNÁMKA**
Nepřetahujte. Časem se mohou uvolnit dva kloubové spoje zařízení. Ujistěte se, že jsou dostatečně utahené pro správné nastavení polohy.

- Posuňte rám, aby se odhalil jeden ze šroubů, jak je znázorněno na obr. IV.
- Opatrně utáhněte oba šrouby.

Napájení zařízení

Zasuňte konektor USB-C z příloženého USB kabelu do USB-C portu zařízení.

Pokud zařízení používáte se samostatně stojícím podstavcem, neprovězte konektor USB-C otvorem v podstavci.

Nepoužívané zařízení

○ POZNÁMKA

Žařízení je dodáváno s předinstalovaným firmwrem. Pro udržení aktuálnosti a bezpečnosti můžete zařízení aktualizovat přes jeho webové rozhraní nebo aplikaci Shelly Smart Control.

Samoostatné použití
Žařízení má webové rozhraní dostupné na <http://192.168.33.1> při připojení k jeho přístupovému bodu (SSID: ShellyPresence-XXXXXXXXXX). Pomocí tohoto rozhraní můžete zařízení sledovat, ovládat a konfigurovat.

Cloudová služba Shelly

Volitelně můžete zařízení sledovat, ovládat a konfigurovat přes cloudovou službu Shelly. Přístup je možný přes aplikaci Shelly Smart Control nebo webový prohlížeč na adrese [control.shelly.cloud](https://shelly.cloud).

Pokyny k přidání zařízení do cloudu Shelly a jeho ovládání pomocí mobilní aplikace naleznete zde: <https://shelly.link/app-guide>.

Matter

1. Naskenujte QR kód Matter, který je součástí balení zařízení.

2. Postupujte podle pokynů na stránce mobilního zařízení.

Zigbee

- Přepněte z Wi-Fi (Matter) na připojení Zigbee rychlým stisknutím tlačítka 5x. Zařízení přejde na 3 minuty do režimu Zigbee zahrnutí.
- Přidržte zařízení podle návodů k vašemu systému domácí automatizace Zigbee.

○ POZNÁMKA

Další informace o konfiguraci a ovládání zařízení naleznete na stránce znalostní báze: <https://shelly.link/presence-gen4> nebo naskenujte QR kód na konci příručky.

Technické údaje

Fyzické parametry

- Rozměry (VxŠxH):
 - 64x41x26 mm / 2.49x1.59x1.02 in (bez podstavce)
 - 70x41x37 mm / 2.73x1.59x1.43 in (s podstavcem)
- Hmotnost:
 - 42 g / 1.48 oz (bez podstavce)
 - 85 g / 3.00 oz (s podstavcem)

Provozní prostředí

- Okolní pracovní teplota: -20 °C až 40 °C / -5 °F až 105 °F
- Relativní vlhkost: 30 % až 70 % RH

Elektrické parametry

- Napájení: 5 V – přes USB-C, 1 A
- Spotřeba energie: <3.5 W

Bluetooth

- Frekvenční pásmo: 2401 – 2483 MHz
- Max. vysílací výkon: < 20 dBm

Zigbee

- Frekvenční pásmo: 2405 – 2480 MHz
- Max. vysílací výkon: < 20 dBm

Prohlášení o shodě

Tímto Shelly Europe Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení Shelly Presence Gen4 je ve shodě se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je dostupné na této internetové adrese: <https://shelly.link/presence-gen4-doc>.

Popis produktu

Shelly Presence Gen4 je kompaktní senzor využívající pokročilou radarovou technologii k detekci pohybu a přítomnosti až 6 osob v až 10 konfigurovatelných zónách.

△ Upozornění


Toto zařízení není bezpečnostní systém. Nespoléhejte se na něj v situacích ohrožujících život nebo v nouzových situacích.

• Zajistěte minimální vzdálenost 20 cm mezi radarem a zařízeními a osobami.

• Hliníkový zadní kryt se může během provozu zahřát. Vyhnete se přímému kontaktu, abyste předešli popáleninám.

Montáž

Shelly Presence Gen4 nabízí flexibilitu možnosti montáže pro různá prostředí. Dodává se předem připevněný k samostatně stojícímu podstavci s integrovaným kovovým zarážkem pro větší



Bruger- og sikkerhedsvejledning

Shelly Presence Gen4

I dette dokument omtales det som Enheden.

Grafiske symboler

△ Dette symbol angiver sikkerhedsinformation.

◼ Dette symbol angiver en vigtig bemærkning.

Sikkerhedsinformation

Læs venligst denne vejledning og alle tilhørende dokumenter for korrekt og sikker brug. Gem dem til senere brug.

For at undgå skader eller materiel skade:

- Brug ikke enheden, hvis den er dækket til.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller defekt.
- Forsøg ikke at reparere enheden selv.
- Brug kun indendørs.
- Hold den tør og ren.

Produktdeskriberelse

Shelly Presence Gen4 er en kompakt sensor, der bruger avanceret radarteknologi til at registrere bevægelse og tilstedeværelse af op til 6 personer i op til 10 konfigurerbare zoner.

△ Advarsel

- Denne enhed er ikke et sikkerhedssystem. Stol ikke på den i livskritiske eller nødsituationer.
- Opbehold en minimumsafstand på 20 cm mellem enhedens radar og personer.
- Aluminiumsbackpladen kan blive varm under drift. Undgå direkte kontakt for at forhindre forbrændinger.

Montering

Shelly Presence Gen4 tilbyder fleksible monteringsmuligheder til forskellige miljøer. Den leveres forudmonteret på en fritstående base med indbygget metalvægt for øget stabilitet. Til fast installation skal du bruge en af følgende metoder:

Montering med skrue og rawlplugs

- Fjern monteringspladen fra den fritstående base ved at fjerne de to skruer med en stjerneskrutrækker, som vist på fig. II.
- Hold monteringspladen op mod væggen, og marker hullusterionerne med en blyant, som vist på fig. II.
- Bor huller på de markerede steder.
- Indsæt rawlplugs og fastgør monteringspladen med de med-følgende skruer.

Montering med kleebeband

1. Fjern monteringspladen fra den fritstående base ved at fjerne de to skruer med en stjerneskrutrækker, som vist på fig. II.

- Rengør og tør monteringspladen.
- Fastgør dobbeltkleebebande tape på bagsiden af monteringspladen.
- Tryk pladen fast mod overfladen i nogle sekunder.

Omvendt montering

Omvendt montering justerer detekteringslogikken, når enheden drejes 180°. Brug denne funktion, når du monterer enheden på hovedet for at matche rummets layout eller monteringshøjde (se fig. III). Dette forbedrer tilstedeværelsedetekttering i specifikke installationsopstillinger. For at aktivere det skal du aktivere **Flipped mounting** i enhedens webinterface eller i Shelly Smart Control-appen.

1. Fjern monteringspladen fra den fritstående base ved at fjerne de to skruer med en stjerneskrutrækker, som vist på fig. II.

2. Drej enheden 180°, som vist på fig. III.

3. Fastgør monteringspladen til den fritstående base igen, og fastspænd den med de to skruer.

Stramning af hængselsl

○ BEMÆRK

Over tid kan enhedens hængsler løsne sig. Stram dem for at bevare korrekt positionering.

- Flyt rammen for at afsløre en af skrueerne som vist i fig. IV.
- Stram forsigtigt begge skruer.

Strømforsyning af enheden

Indsæt USB-C-stikket fra det medfølgende USB-kabel i enhedens USB-C-port.

Hvis du bruger enheden med dens fritstående base, skal du først føre USB-C-stikket gennem åbningen i basen.

Brug af enheden

○ BEMÆRK

Produktet leveres med forudinstalleret firmware. For at holde det opdateret og sikkert kan du opdatere enheden via dens webgrænseflade eller Shelly Smart Control appen.

Selvstandig brug

Enheden har en webgrænseflade, som er tilgængelig ved <http://192.168.33.1>, når den er forbundet til sit adgangspunkt (SSID: ShellyPresence-XXXXXXXXXXXX). Du kan bruge webgrænsefladen til at overvåge, styre og konfigurere enheden.

Shelly cloud-tjeneste

Valgfrit kan du overvåge, styre og konfigurere enheden via Shelly cloud-tjeneste. Du kan få adgang til tjenesten via Shelly Smart Control appen eller en webbrowser på [control.shelly.cloud](https://shelly.cloud).

For instruktioner om, hvordan du tilføjer enheden til Shelly cloud og styrer den fra mobilen, se: <https://shelly.link/app-guide>.

Matter

1. Scan Matter QR-koden, der fulgte med enheden.

2. Følg instruktionerne på din mobilenhed.

Zigbee

1. Skift fra Wi-Fi (Matter) til Zigbee-forbindelse ved hurtigt at trykke på knappen 5 gange. Enheden går i Zigbee-paringsstand i 2 minutter.

2. Tilføj enheden i henhold til instruktionerne fra dit Zigbee-hjemmeautomatiseringssystem.

○ HINWEIS

Mit der Zeit können sich die beiden Gelenke des Geräts lockern. Ziehen Sie sie nach, um eine korrekte Positionierung zu gewährleisten.

- Bewegen Sie den Rahmen, um eine der Schrauben wie in Abb. IV gezeigt sichtbar zu machen.
- Ziehen Sie beide Schrauben vorsichtig fest.

Stromversorgung des Geräts

Stecken Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-C-Anschluss des Geräts.

Wenn Sie das Gerät mit dem Standfuß verwenden, führen Sie zuerst den USB-C-Stecker durch die Öffnung in der Basis.

Verwendung des Geräts

○ HINWEIS

Das Produkt wird mit vorinstallierter Firmware geliefert. Um es aktuell und sicher zu halten, können Sie es über die Weboberfläche oder die Shelly Smart Control App aktualisieren.

Eigenständiger Betrieb

Das Gerät verfügt über eine Weboberfläche, die unter <http://192.168.33.1> erreichbar ist, wenn Sie mit dem Access Point (SSID: ShellyPresence-XXXXXXXXXXXX) verbunden sind.

- Maks. RF-effekt: < 20 dBm

Bluetooth

- RF-bånd: 2402 – 2480 MHz
- Maks. RF-effekt: < 20 dBm

Zigbee

- RF-bånd: 2405 – 2480 MHz
- Maks. RF-effekt: < 20 dBm

Oversensstemmelseerklæring

Herméd erklærer Shelly Europe Ltd., at radioudstyrstypen Shelly Presence Gen4 overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde EU-oversensstemmelseerklæring findes på følgende webadresse: <https://shelly.link/presence-gen4-doc>.

Bortskaffelse og genanvendelse

■ Bortskaf ikke produktet med husholdningsaffald. Genanvend produktet for at undgå skade på miljø og sundhed og for at bevare ressourcer. Aflever produktet på et egnet indsamlingsted.

Forhandlere, som har solgt udstyret, er forpligtet til at modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) uden gebyr til korrekt bortskaffelse. Nultilf enheden til fabriksindstillinger ved at holde knappen nede i mere end 10 sekunder for bortskaffelse for at sikre, at alle personlige data slettes.

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitshinweise

Shelly Presence Gen4

In diesem Dokument als das Gerät bezeichnet.

Grafische Symbole

△ Dieses Zeichen weist auf Sicherheitsinformationen hin.

◼ Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis hin.

Sicherheitsinformationen

Für einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch lesen Sie bitte diese Anleitung sowie alle beigefügten Dokumente.

Bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Zur Vermeidung von Verletzungen oder Sachschäden:

- Nicht im abgedeckten Zustand betreiben.
- Nicht verwenden, wenn beschädigt oder defekt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Trocknen und sauber halten.

Produktdeschreibung

