I



II



English

User and safety guide

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Referred to in this document as **the Device**.

Graphical symbols

⚠ This sign indicates safety information.

ⓘ This sign indicates an important note.

Safety information

For safe and proper use, please read this guide and any accompanying documents. Keep them for future reference.

To avoid possible harm or property damage:

- Remove and immediately recycle or dispose of exhausted batteries according to your local regulations.
- Do not use the Device if it is damaged or defective.
- Do not attempt to repair or modify the Device.
- Examine the battery compartment regularly. If the battery compartment does not close securely, discontinue use, remove the batteries, and keep them away from children.
- Use the Device only indoors.
- Keep the Device away from dirt and moisture.

Product description

A: Button 1
B: Button 2
C: Button 3
D: Button 4
E: LED indicator
F: Battery cover

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB is a smart four-button Bluetooth and Zigbee control interface. It can be mounted seamlessly with various standard switch ranges or used in standalone remote control. The Device features long battery life, supports multi-click functionality, and offers mounting flexibility.

Mounting

The Device requires an adapter to mount in a switch frame. For detailed mounting instructions, visit: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Using the Device

ⓘ NOTE

- The Device comes ready to use with the battery installed. If the LED does not turn on after removing the battery insulating tab, replace the battery. See the Replacing the battery section for details.
- The Device works with any home automation platform that supports the BTHome protocol. For details, visit http://bthome.io.

Adding to Shelly Cloud service

The Device can be set up, controlled, and monitored via the Shelly cloud home automation service. You can access the service through the Shelly Smart Control app or a web browser at https://control.shelly.cloud.

ⓘ NOTE

To use the Device with the Shelly Smart Control app, you need at least one permanently powered Shelly device with Wi-Fi and Bluetooth connectivity, acting as a Bluetooth gateway.

1. Press any of the buttons 5 times. The LED flashes red once every 2 seconds, indicating Bluetooth pairing mode for 1 minute.
2. Start the Shelly Smart Control app and tap **✪ Add device** > **+ Add via Bluetooth**.
3. Follow the instructions in the app to complete the setup.

For more information on the Shelly Smart Control app, visit https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Adding to Zigbee

1. Press any of the buttons 5 times. The LED flashes red 2 times every 2 seconds, indicating Zigbee pairing mode for 1 minute.
2. Follow your Zigbee coordinator's instructions to complete the setup.

Factory Reset

The factory reset erases all pairing keys and restores the Device to its default settings.

You can reset the Device in one of the following ways:

- Remove and reinsert the battery. You can access the service through the Shelly Smart Control app or a web browser at https://control.shelly.cloud.

ⓘ NOTE

For more information on how to configure and control the Device, check its knowledge base page: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb or scan the QR code at the end of the guide.

Battery replacement

⚠ WARNING!

- Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

Adult supervision is required to replace the battery compartment. Do not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children.

- This product contains a lithium coin cell battery. If a new or used lithium coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠ CAUTION!

- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above the manufacturer's specified temperature rating, or incinerate! Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion, resulting in chemical burns.
- Use only a 3 V CR2032 battery.
- Ensure the battery is installed with the correct polarity.

1. Open the battery cover using a Phillips screwdriver (PH000 / D 1.6 mm).
2. Follow the steps in fig. II to complete the procedure.

Specifications

Physical specifications

- Size (HxWxD): 46 x 46 x 13 mm / 1.81 x 1.81 x 0.51 in

Operating conditions

- Ambient working temperature: -20°C to 40°C / -5°F to 105°F
- Humidity: 30% to 70% RH

Electrical specifications

- Power supply: 1x 3 V battery (included)
- Battery type: CR2032
- Estimated battery life: up to 2 years

Bluetooth

- RF band: 2402–2480 MHz
- Max. RF power: < 8 dBm

Zigbee

- RF band: 2405–2480 MHz
- Max. RF power: < 8 dBm

Cleaning the Device

⚠ CAUTION!

- Do not use abrasive materials, solvents, or cleaning agents, as they may damage the Device's surface.
- Do not immerse the Device in water or any other liquid, or wash it under running water.

Clean the Device using a soft, dry cloth. If necessary, lightly dampen the cloth, but make sure no moisture enters the Device.

Disposal and recycling

Disposal of the Device

Do not dispose of the product in household waste. Recycle it to prevent environmental and health damage and to promote resource conservation. Dispose of it at an appropriate waste collection point at your own responsibility.

Resellers, from whom the Device was purchased, are required to accept Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) free of charge for proper disposal.

Some electronic products may store personal data. The user is responsible for deleting this data before disposal. For deletion, reset to factory settings.

Declaration of conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio equipment type of Shelly BLU Wall Switch 4 ZB is in compliance with 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb-doc.

For **UK PSTI ACT Statement of compliance** visit https://shelly.link/uk-psti.

FCC statement

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This Device may not cause harmful interference.
2. This Device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ⓘ NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ⓘ NOTE

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm / 8 in between the radiator and any part of your body.

IC warning

This Device contains license-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This Device may not cause interference.
2. This Device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the Device.

RF exposure statement

This equipment meets the exemption from the routine evaluation limits in RSS-102. It should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and any part of your body.

Български

Ръководство за употреба и безопасност

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Наричано в настоящия документ **Устройството**.

Графични символи

⚠ Този знак указва информация за безопасност.

ⓘ Този знак указва важна информация.

Информация за безопасна употреба

За безопасна и правилна употреба, моля, прочетете това ръководство и всички придружаващи документи. Запазете ги за бъдеща справка.

За да избегнете вреди на хора или имуществото:

- Извадете и незабавно рециклирайте или изхвърлете използваните батерии в съответствие с местните разпоредби.
- Не използвайте Устройството, ако е повредено или дефектно.
- Не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате Устройството.
- Редовно проверявайте отделението за батерии. Ако отделението за батерии не се затваря надеждно, прекратете употребата, извадете батериите и ги дръжте далеч от деца.
- Използвайте Устройството само на закрито.
- Дръжте Устройството далеч от мръсотия и влага.

Описание на продукта

A: Бутон 1
B: Бутон 2
C: Бутон 3
D: Бутон 4
E: LED индикатор
F: Капак на батерията

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB е интелигентен четирибутонен интерфейс за управление с Bluetooth и Zigbee. Може да се монтира безпроблемно с различни стандартни серии превключватели или да се използва като дистанционно дистанционно управление. Устройството се отличава с дълъг живот на батерията, поддържа функция за многократно щракване и предлага силно криптиране.

Монтаж

Устройството изисква адаптер за монтаж в стенна рамка за ключове. За подробни инструкции за монтаж посетете: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Използване на устройството

ⓘ ЗАБЕЛЕЖКА

- Устройството се доставя готово за употреба с поставена батерия. Ако LED индикаторът не светне след премахване на изолиращата лента на батерията, заменете батерията. За подробности вижте раздел Смяна на батерията.
- Устройството е всяка платформа за домашна автоматизация, поддържаща протокола BTHome. За подробности посетете http://bthome.io.

Добавяне към облачната услуга на Shelly

Устройството може да бъде настроено, контролирано и наблюдавано чрез услугата за автоматизация на дома в облака на Shelly. Можете да получите достъп до услугата чрез приложението Shelly Smart Control или уеб браузър на https://control.shelly.cloud.

ⓘ ЗАБЕЛЕЖКА

За да използвате Устройството с приложението Shelly Smart Control, е необходимо да разполагате поне с едно постоянно захранвано Shelly устройство с Wi-Fi и Bluetooth свързаност, което да функционира като Bluetooth портал.

1. Натиснете произволен от бутоните 4 пъти. LED индикаторът мига веднъж в червено на всеки 2 секунди, като показва режим на сдвояване на Bluetooth в продължение на 1 минута.
2. Стартирайте приложението Shelly Smart Control и докоснете **✪ Добавяне на устройство** > **+ Добавяне чрез Bluetooth**.
3. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката.

За повече информация относно приложението Shelly Smart Control посетете https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Добавяне към Zigbee

1. Натиснете произволен от бутоните 5 пъти. LED индикаторът мига 2 пъти в червено на всеки 2 секунди, като показва режим на сдвояване на Zigbee в продължение на 1 минута.
2. Следвайте инструкциите от вашия Zigbee координатор, за да завършите настройката.

Фабрично нулиране

Фабричното нулиране изтрива всички ключове за сдвояване и възстановява настройките по подразбиране на устройството.

Можете да нулирате устройството по един от следните начини:

- Извадете и поставете отново батерията, след което я изчакайте на 30 секунди натиснете и задръжте който и да е от бутоните за поне 30 секунди.

ⓘ ЗАБЕЛЕЖКА

За повече информация как да настроите и управлявате Устройството, посетете страницата му в базата знания: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb или сканирайте QR кода в края на ръководството.

Подмяна на батерията

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Опасност от химическо изгаряне. Дръжте батериите далеч от деца.
- Винаги затваряйте плътно отделението за батерията. Ако отделението за батерията не се затваря плътно, спрете да използвате продукта, извадете батериите и го дръжте далеч от деца.
- Този продукт съдържа литиева бутонна батерия. Ако нова или използвана литиева бутонна батерия бъде погълната или попадне в тялото, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния и да доведе до смърт само за 2 часа.
- Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени в някои част на тялото, потърсете незабавно медицинска помощ.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не разреждайте принудително, не презареждайте, не разглобявайте, не нагрявайте над указната от производителя температура и не изгаряйте! Това може да доведе до наранявания вследствие на отделяне на газове, изтичане на течност или експлозия, причиняващи химически изгаряния.
- Използвайте само 3 V CR2032 батерия.
- Уверете се, че батерията е инсталирана с правилната полярност.

1. Отворете устройството с помощта на отвертка Phillips (PH000 / D 1.6 mm).
2. Следвайте стъпките на фиг. II за завършване на процедурата.

Спецификации

Физически спецификации

- Размер (ВхШхД): 46 x 46 x 13 мм

Условия на експлоатация

- Работна температура на околната среда: -20° C до 40° C
- Влажност: 30% до 70% относителна влажност

Електрически спецификации

- Захранване: 1x батерия 3 V (включена)
- Тип батерия: CR2032
- Прогнозен живот на батерията: до 2 години

Bluetooth

- RF обхват: 2402–2480 MHz
- Макс. RF мощност: <8 dBm

Zigbee

- RF обхват: 2405–2480 MHz
- Макс. RF мощност: <8 dBm

Почистване на устройството

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте абразивни материали, разтворители или почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхността на устройството.
- Не потапяйте Устройството в вода или друга течност, нито го мийте под течаща вода.

Почистете Устройството с мека и суха кърпа. Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата, но се уверете, че в устройството не прониква влага.

Изхвърляне и рециклиране

Изхвърляне на устройството

Не изхвърляйте продукта в битови отпадъци. Рециклирайте го, за да предотвратите щета на околната среда и здравето на хората или щета в резултат на неконтролирано изхвърляне. Предайте на подходящо място за събиране на отпадъци на вашата отговорност.

Търговците, от които Устройството е закупено, са длъжни да приемат електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) с цел правилното му обезвреждане.

Някои електронни продукти могат да съхраняват лични данни. Потребителят носи отговорност за изтриването на тези данни преди изхвърлянето им. За изтриване възстановете фабричните настройки.

Декларация за съответствие

С настоящото Shelly Europe Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение Shelly BLU Wall Switch 4 ZB е в съответствие с 2014/53/ЕU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb-doc.

Čeština

Uživatelská a bezpečnostní příručka

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

V tomto dokumentu označován jako **Zařízení**.

Grafické symboly

⚠ Tento symbol označuje bezpečnostní informace.

ⓘ Tento symbol označuje důležitou poznámku.

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné použití si prosím přečtěte tuto příručku a všechny doprovodné dokumenty. Uchovávejte je pro budoucí použití.

Aby se předešlo možnému poškození zdraví nebo majetku:

- Vyjměte vyčerpané baterie a ihned je recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené nebo závadné.
- Nepokoušejte se Zařízení opravit nebo upravovat.
- Pravidelně kontrolujte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka bezpečně nezavře, přestaňte zařízení používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Používejte Zařízení pouze uvnitř.
- Uchovávejte Zařízení mimo dosah nečistot a vlhkosti.

Popis výrobku

A: Tlačítko 1
B: Tlačítko 2
C: Tlačítko 3
D: Tlačítko 4
E: LED indikátor
F: Kryt baterie

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB je chytré čtyřtlačítkové ovládací rozhraní Bluetooth a Zigbee. Lze jej bezproblémově namontovat do různých standardních řad vypínačů nebo použít jako samostatné dálkové ovládání. Zařízení se vyznačuje dlouhou výdrží baterie, podporuje funkci vícenásobného kliknutí a nabízí silné šifrování.

Montáž

Zařízení vyžaduje k montáži do rámečku vypínače adaptér. Podrobné pokyny k montáži naleznete na: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Používání zařízení

ⓘ POZNÁMKA

- Zařízení se dodává připravené k použití s vloženou baterií. Pokud se LED indikátor po odstranění izolační pásky baterie nerozsvítí, vyměňte baterii. Podrobnosti najdete v části Výměna baterie.
- Zařízení spolupracuje s libovolnou platformou domácí automatizace, která podporuje protokol BTHome. Podrobnosti naleznete na http://bthome.io.

Přidání do služby Shelly Cloud

Zařízení lze nastavit, ovládat a monitorovat prostřednictvím cloudové služby domácí automatizace Shelly. Ke službě může přistup prostřednictvím aplikace Shelly Smart Control nebo webového prohlížeče na adrese https://control.shelly.cloud.

ⓘ POZNÁMKA

Chcete-li používat zařízení s aplikací Shelly Smart Control, potřebujete alespoň jedno trvale napájené zařízení Shelly s připojením Wi-Fi a Bluetooth, které slouží jako Bluetooth brána.

1. Stiskněte kterékoli z tlačítek 4krát. LED bliká jednou červeně každé 2 sekundy, což signalizuje režim párování Bluetooth po dobu 1 minuty.
2. Spusťte aplikaci Shelly Smart Control a klepněte na **✪ Přidat zařízení** > **+ Přidat přes Bluetooth**.
3. Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci.

Podrobné informace o aplikaci Shelly Smart Control najdete na https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Přidání do sítě Zigbee

1. Stiskněte kterékoli z tlačítek 5krát. LED 2krát zabliká červeně každé 2 sekundy, což signalizuje režim párování Zigbee po dobu 1 minuty.
2. Dokončete nastavení podle pokynů vašeho koordinátora sítě Zigbee.

Tovární reset

Tovární reset vymaže všechny párovací klíče a obnoví zařízení do výchozího nastavení.

Zařízení můžete resetovat jedním z následujících způsobů:

- Vyjměte a znovu vložte baterii, počkejte do 30 sekund stiskněte a podržte kterékoli z tlačítek po dobu alespoň 30 sekund.
- V aplikaci Shelly Smart Control přejděte na **Nastavení** > **Tovární reset**.

ⓘ **POZNÁMKA**

Další informace o konfiguraci a ovládání zařízení naleznete na stránce znalostní báze: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb nebo naskenujte QR kód na konci příručky.

Výměna baterie

⚠ VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí chemického poleptání. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

Vždy důkladně zajistěte přihrádku na baterie. Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.

- Tento výrobek obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí nové nebo použité lithiové knoflíkové baterie nebo se dostane do těla jiným způsobem, může způsobit vážné vnitřní popáleniny a již během 2 hodin může vést k úmrtí.
- Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterie nebo jejímu vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ POZOR!

- Nevybíjejte násilím, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad teplotu stanovenou výrobcem ani nespalujte! Mohlo by dojít ke zranění v důsledku unikání plynů, vytečení nebo výbuchu, což může způsobit chemické popáleniny.
- Používejte pouze baterii 3 V CR2032.
- Zajistěte, aby byla baterie vložena se správnou polaritou.

1. Otevřete zařízení pomocí křížového šroubováku (PH000 / D 1,6 mm).
2. Dokončete postup podle kroků na obr. II.

Specifikace

Fyzické specifikace

- Rozměry (V x Š x H): 46 x 46 x 13 mm

Provozní podmínky

- Okolní pracovní teplota: -20°C až 40°C
- Vlhkost vzduchu: 30% až 70% RH

Elektrické specifikace

- Napájení: 1x baterie 3 V (součástí balení)
- Typ baterie: CR2032
- Odhadovaná životnost baterie: až 2 roky

Bluetooth

- RF pásmo: 2402–2480 MHz
- Max. RF výkon: <8 dBm

Zigbee

- RF pásmo: 2405–2480 MHz
- Max. RF výkon: <8 dBm

Čištění zařízení

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte abrazivní materiály, rozpouštědla ani čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch zařízení.
- Zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny ani jej neumývejte pod tekoucí vodou.

Vyčistěte přístroj měkkým suchým hadrem. V případě potřeby hadřík lehce navlhčete, dbejte však na to, že do zařízení nesmíme vlhkost.

Likvidace a recyklace

Likvidace Zařízení

Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu. Recyklujte jej, abyste zabránili škodám na životním prostředí a zdraví a podpořili ochranu zdrojů. Zlikvidujte na vhodném místě sběru odpadu na vlastní odpovědnost.

Prodejci, od kterých bylo zařízení zakoupeno, jsou povinni bezplatně přijmout odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) za účelem řádné likvidace.

Některé elektronické produkty mohou ukládat osobní údaje. Uživatel je odpovědný za vymazání těchto údajů před likvidací. Pro odstranění obnovte tovární nastavení.

Prohlášení o shodě

Timto Shelly Europe Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Shelly BLU Wall Switch 4 ZB je v souladu se 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb-doc.

Dansk

Bruger- og sikkerhedsvejledning*

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Omtalt i dette dokument som **Enheden**.

Grafiske symboler

⚠ Dette tegn angiver sikkerhedsoplysninger.

ⓘ Dette tegn angiver en vigtig note.

Sikkerhedsoplysninger

For sikker og korrekt brug, læs venligst denne vejledning og eventuelle ledsagende dokumenter. Opbevar dem til fremtidig reference.

For at undgå mulig skade eller ejendomsskade:

- Fjern og genbrug straks eller bortskaf opbrugte batterier i henhold til dine lokale regler.
- Brug ikke Enheden, hvis den er beskadiget eller defekt.
- Forsøg ikke at reparere eller ændre Enheden.
- Undersøg batterirummet regelmæssigt. Hvis batteridækket ikke lukker korrekt, skal du afbryde brugen, fjerne batterierne og holde dem væk fra børn.
- Brug kun Enheden indendørs.
- Hold Enheden væk fra snavs og fugt.

Produktbeskrivelse

A: Knap 1
B: Knap 2
C: Knap 3
D: Knap 4
E: LED-indikator
F: Batteridæksel

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB er en smart Bluetooth- og Zigbee-styringsgrænseflade med fire knapper. Den kan monteres problemfrit med forskellige standardkontakterier eller bruges som en selvstændig fjernbetjening. Enheden har lang batterilevetid, understøtter multi-klik-funktionalitet og tilbyder stærk krypterng.

Montering

Enheden kræver en adapter for at kunne monteres i en kontaktramme. For detaljerede monteringsinstruktioner, besøg https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Sådan bruges enheden

ⓘ BEMÆRK

- Enheden leveres klar til brug med batteriet installeret. Hvis LED'en ikke tænder, efter at batteriets isoleringsstrimmel er fjernet, skal batteriet udskiftes. Se afsnittet Udskiftning af batteri for flere detaljer.
- Enheden fungerer sammen med enhver hjemmeautomatiseringsplatform, der understøtter BTHome-protokollen. Besøg http://bthome.io for flere oplysninger.

Tilføjelse til Shelly Cloud-tjenesten

Enheden kan konfigureres, styres og overvåges via Shelly cloud-baserede hjemmeautomatiseringstjeneste. Du får adgang til tjenesten via Shelly Smart Control-appen eller en webbrowser på https://control.shelly.cloud.

ⓘ BEMÆRK

For at bruge enheden med Shelly Smart Control-appen skal du have mindst én permanent strømforsynet Shelly-enhed med Wi-Fi- og Bluetooth-forbindelse, der fungerer som Bluetooth-gateway.

1. Tryk på en af knapperne 4 gange. LED'en blinker rødt én gang hvert 2. sekund, hvilket angiver Bluetooth-parringstilstand i 1 minut.
2. Start Shelly Smart Control-appen, og tryk på **✪ Tilføj enhed** > **+ Tilføj via Bluetooth**.
3. Følg vejledningen i appen for at gennemføre opsætningen.

For yderligere information om Shelly Smart Control-appen, besøg https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Tilføjelse til Zigbee

1. Tryk på en af knapperne 5 gange. LED'en blinker rødt 2 gange hvert 2. sekund, hvilket angiver Zigbee-parringstilstand i 1 minut.
2. Følg din Zigbee-koordinators vejledning for at gennemføre opsætningen.

Udskiftning af batteri

⚠ ADVARSEL!

- Fjern batteriet, og sæt det i igen, og tryk derefter inden for 30 sekunder på en af knapperne, og hold den nede i mindst 30 sekunder.
- I Shelly Smart Control-appen skal du gå til **Indstillinger** > **Fabriksindstilling**.

⚠ BEMÆRK

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer og styrer Enheden, på siden med vidensbase: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb eller ved at scanne QR-koden i slutningen af guiden.

Bortskaffelse af batteri

⚠ ADVARSEL!

- Fjern og genbrug straks eller bortskaf opbrugte batterier i henhold til dine lokale regler.

Sørg altid for, at batterirummet er helt lukket. Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet, fjerne batterierne og opbevare det utilgængeligt for børn.

- Dette produkt indeholder et lithium-knapcellebatteri. Hvis et nyt eller brugt lithium-knapcellebatteri sluges eller kommer ind i kroppen, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger og medføre dødsfald i løbet af blot 2 timer.
- Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i en hvilken som helst del af kroppen, skal du søge øjeblikkelig lægehjælp.

⚠ FORSIGTIG!

- Undlad at tvangsfalde, genoplade, adskille, opvarme over den af producenten angivne temperatur eller brænde batterier! Dette kan medføre personskade som følge af udluftning, lækage eller eksplosion, hvilket kan resultere i kemiske forbrændinger.
- Brug kun en 3 V CR2032-batteri.
- Sørg for, at batteriet er installeret med korrekt polaritet.

1. Åbn enheden med en stjerneskruetrækker (PH000 / D 1,6 mm).
2. Følg trinene i fig. II for at gennemføre proceduren.

Specifikationer

Fysiske specifikationer

- Størrelse (HxBxD): 46 x 46 x 13 mm

Driftsbetingelser

- Omgivelsesarbejdstemperatur: -20° C til 40° C
- Fugtighed: 30% til 70% RH

Elektriske specifikationer

- Strømforsyning: 1x 3 V batteri (medfølger)
- Batteritype: CR2032
- Anslået batterilevetid: op til 2 år

Bluetooth

- RF-bånd: 2402–2480 MHz
- Maks. RF-effekt: < 8 dBm

Zigbee

- RF-bånd: 2405–2480 MHz
- Maks. RF-effekt: < 8 dBm

Rengøring af enheden

⚠ FORSIGTIG!

- Brug ikke slibende materialer, opløsningsmidler eller rengøringsmidler, da de kan beskadige enhedens overflade.
- Nedsænk ikke enheden i vand eller andre væsker, og skyl den ikke under rindende vand.

Rengør enheden med en blød, tør klud. Fugt om nødvendigt kluden lidt, men sørg for, at der ikke kommer fugt ind i enheden.

Bortskaffelse og genbrug

Bortskaffelse af Enheden

Bortskaf ikke produkter i husholdningsaffald. Genbrug det for at forebygge skader på miljø og sundhedsskader og for at fremme ressourcebevarelse. Bortskaf på et passende affaldsindsamlingssted på eget ansvar.

Forhandlere, som Enheden er købt fra, er forpligtet til at acceptere affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) gratis for korrekt bortskaffelse.

Nogle elektroniske produkter kan gemme personlige data. Brugeren er ansvarlig for at slette disse data inden bortskaffelse. For sletning skal du nulstille til fabriksindstillingerne.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Shelly Europe Ltd., at radioudstyrstypen Shelly BLU Wall Switch 4 ZB er i overensstemmelse med 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb-doc.

***Ansvarsfraskrivelse for AI-oversættelse**

Denne oversatte version blev genereret af AI og er ikke blevet gennemgået af en person. I tilfælde af uoverensstemmelser eller uklare oplysninger henvises til den engelske version.

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitsleitfaden

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

In diesem Dokument als **das Gerät** bezeichnet.

Graphische Symbole

⚠ Dieses Zeichen weist auf Sicherheitsinformationen hin.

ⓘ Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis hin.

Informationen zur Sicherheit

Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie bitte diese Anleitung und alle Begleitdokumente. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Um mögliche Schäden oder Sachschäden zu vermeiden:

- Entnehmen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren.
- Untersuchen Sie das Batteriefach regelmäßig. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, stellen Sie den Gebrauch ein, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Halten Sie das Gerät von Schmutz und Feuchtigkeit fern.

Beschreibung des Produkts

A: Taste 1
B: Taste 2
C: Taste 3
D: Taste 4
E: LED-Anzeige
F: Batteriefachdeckel

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB ist eine intelligente Vier-Tasten-Steuerungsschnittstelle mit Bluetooth und Zigbee. Es lässt sich nahtlos mit verschiedenen Standard-Schalterserien montieren oder als eigenständige Fernbedienung verwenden. Das Gerät zeichnet sich durch eine lange Akkulaufzeit und Unterstützt Mehrfachklick-Funktionen und bietet eine starke Verschlüsselung.

Montage

Das Gerät benötigt einen Adapter zur Montage in einem Schalterrahmen. Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie unter: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Verwendung des Geräts

ⓘ HINWEIS

- Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Batterie installiert ist. Wenn die LED nach dem Entfernen der Batterieisolierlasche nicht leuchtet, tauschen Sie die Batterie aus. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Austausch der Batterie.
- Das Gerät funktioniert mit jeder Smart-Home-Plattform, die das BTHome-Protokoll unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter http://bthome.io.

Zum Shelly Cloud-Dienst hinzufügen

Das Gerät kann über den Shelly Cloud-Hausautomationsdienst eingerichtet, gesteuert und überwacht werden. Sie können über die Shelly Smart Control-App oder einen Webbrowser unter auf den Dienst zugreifen https://control.shelly.cloud.

ⓘ HINWEIS

Um das Gerät mit der Shelly Smart Control-App zu verwenden, benötigen Sie mindestens ein permanent mit Strom versorgtes Shelly-Gerät mit WLAN- und Bluetooth-Konnektivität, das als Bluetooth-Gateway fungiert.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste 4-mal. Die LED blinkt alle 2 Sekunden einmal rot und zeigt damit den Bluetooth-Kopplungsmodus für 1 Minute an.
2. Starten Sie die Shelly Smart Control App und tippen Sie auf **✪ Gerät hinzufügen** > **+ Per Bluetooth hinzufügen**.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Weitere Informationen zur Shelly Smart Control-App finden Sie unter https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Zu Zigbee hinzufügen

1. Drücken Sie eine beliebige Taste 5-mal. Die LED blinkt alle 2 Sekunden 2-mal rot und zeigt damit den Zigbee-Kopplungsmodus für 1 Minute an.
2. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Zigbee-Koordinators, um die Einrichtung abzuschließen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Kopplungsschlüssel gelöscht und das Gerät wird auf seine Grundeinstellungen zurückgesetzt.

Sie können das Gerät auf eine der folgenden Arten zurücksetzen:

- Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie wieder ein. Halten Sie dann innerhalb von 30 Sekunden eine der Tasten mindestens 30 Sekunden lang gedrückt.
- Gehen Sie in der Shelly Smart Control App zu **Einstellungen** > **Werkreset**.

ⓘ HINWEIS

Weitere Informationen zur Konfiguration und Steuerung des Geräts finden Sie auf der Wissensdatenbank-Seite: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb oder scannen Sie den QR-Code am Ende der Anleitung.

Austausch der Batterie

⚠ WARNUNG!

- Gefahr von Verätzungen. Batterien von Kindern fernhalten.

Sichern Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzelle. Wenn eine neue oder gebrauchte Lithium-Knopfzelle verschluckt wird oder in den Körper gelangt, kann dies schwere innere Verätzungen verursachen und bereits innerhalb von 2 Stunden zum Tod führen.
- Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

⚠ VORSICHT!

- Nicht gewaltsam entladen, aufladen, zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur erhitzen oder verbrennen! Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Ausgasen, Auslaufen oder Explosionen kommen, die zu chemischen Verätzungen führen können.
- Verwenden Sie ausschließlich eine 3-V-Batterie vom Typ CR2032.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit der richtigen Polarität eingesetzt wird.

1. Öffnen Sie das Gerät mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (PH000/1,6 mm).
2. Folgen Sie den Schritten in Abb. II, um das Verfahren abzuschließen.

Spezifikationen

Physikalische Spezifikationen

- Größe (HxBxT): 46 x 46 x 13 mm

Betriebsbedingungen

- Betriebsumgebungstemperatur: –20°C bis 40°C
- Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70% RH

Elektrische Daten

- Stromversorgung: 1x 3-V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- Batterietyp: CR2032
- Geschätzte Batterielebensdauer: bis zu 2 Jahre

Bluetooth

- RF-Band: 2402–2480 MHz
- Max. HF-Leistung: < 8 dBm

Zigbee

- HF-Band: 2405–2480 MHz
- Max. HF-Leistung: < 8 dBm

Reinigen des Geräts

⚠ VORSICHT!

- Verwenden Sie keine scheuernden Materialien, Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, da





Magyar

Felhasználó és biztonsági útmutató*

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Ebben a dokumentumban a készülékre a továbbiakban a **Készülék** néven hivatkozunk.

Grafikus szimbólumok

⚠ Ez a jel biztonsági információkat jelez.

ⓘ Ez a jel fontos megjegyzések jelez.

Biztonsági információk

A biztonságos és megfelelő használat érdekében kérjük, olvassa el ezt az útmutatót és a kísérő dokumentumokat. Őrizze meg őket későbbi felhasználás céljából.

A személyi sérülések vagy anyagi károk elkerülése érdekében:

- Távolítsa el és azonnal újrahasznosítsa vagy dobja ki a kimerült elemeket a helyi előírásoknak megfelelően.
- Ne használja a Készüléket, ha sérült vagy hibás.
- Ne próbálja meg javítani vagy módosítani a Készüléket.
- Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor rekeszét. Ha az akkumulátor rekesze nem záródik be biztonságosan, hagyja abba a használatát, vegye ki az elemeket, és tartsa távol gyermekektől.
- A Készüléket csak beltéren használja.
- Tartsa távol a Készüléket szennyeződéstől és nedvességtől.

Termékleírás

A: 1. gomb
B: 2. gomb
C: 3. gomb
D: 4. gomb
E: LED-jelzőfény
F: Elemtartó fiókja

A **Shelly BLU Wall Switch 4 ZB** egy intelligens, négygombos Bluetooth és Zigbee vezérlőfelület. Zökkenőmentesen felszerelhető különféle szabványos kapcsolódobozokkal, vagy önálló távirányítóként is használható. A készülék hosszú akkumulátor-élettartammal rendelkezik, támogatja a többszörös kattintás funkciót, és erős titkosítást kínál.

Felszerelés

Az eszköz kapcsolókeretbe történő felszereléséhez adapter szükséges. Részletes felszerelési útmutatóért látogasson el ide: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Az eszköz használata

⚠ **MEGJEGYZÉS**

- Az eszköz behelyezett elemmel, használatra készen érkezik. Ha a LED-jelzőfény az elemcsipeszt szalag eltávolítása után nem gyullad ki, cserélje ki az elemet. Részletekért lásd az Elem cseréje című részt.
- Az Eszköz bármely olyan otthonautomatizálási platformmal működik, amely támogatja a BTHome protokollt. A részletekért látogasson el ide: http://bthome.io.

Hozzáadás a Shelly Cloud szolgáltatáshoz

Az eszköz beállításai, vezérlőelvű és felügyelhető a Shelly felhőalapú otthonautomatizálási szolgáltatásán keresztül. A szolgáltatás elérhető a Shelly Smart Control alkalmazáson vagy webböngészőn keresztül a következő címen: https://control.shelly.cloud.

ⓘ **MEGJEGYZÉS**

Az eszköz Shelly Smart Control alkalmazással történő használatához legalább egy folyamatban tapellátással rendelkező, Wi-Fi és Bluetooth kapcsolattal rendelkező Shelly eszközre van szükség, amely Bluetooth átjáróként működik.

1. Nyomja meg bármelyik gombot 4 alkalommal. A LED 2 másodpercenként kétszer pirosan villog, jelezve, hogy a Bluetooth párosítási mód 1 percig aktív.
2. Indítsa el a Shelly Smart Control alkalmazást, és koppintson a **Fiókok hozzáadása** > **Hozzáadás Bluetooth-on keresztül** lehetőségre.
3. A beállítás befejezéséhez kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A Shelly Smart Control alkalmazással kapcsolatos további információkért látogasson el ide: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Hozzáadás Zigbee hálózathoz

1. Nyomja meg bármelyik gombot 5 alkalommal. A LED 2 másodpercenként kétszer pirosan villog, jelezve, hogy a Zigbee párosítási mód 1 percig aktív.
2. A beállítás befejezéséhez kövesse a Zigbee koordinátor utasításait.

Gyári visszaállítás

A gyári visszaállítás törli az összes párosítási kulcsot, és visszaállítja az eszközt az alapértelmezett beállításaira.

Az eszközt a következő módok egyikével állíthatja vissza:

- Vegye ki, majd helyezze vissza az elemet, ezután 30 másodpercen belül nyomja meg háromszor egymás utáni lenyomva valamelyik gombot legalább 30 másodpercig.
- A Shelly Smart Control alkalmazásban lépjen a **Beállítások** > **Gyári visszaállítás** menüpontra.

ⓘ **MEGJEGYZÉS**

Az Eszköz konfigurálásával és vezérlésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a tudásbázis oldalát: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb vagy szkennelje be a QR-kódot az útmutató végén.

Elem cseréje

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!**

- Vegyi égési sérülés veszélye. Az elem tartalma gyermekektől távol.
- Az elemtartó rekeszt mindig teljesen rögzítse. Ha az elemtartó rekesze nem záródik biztonságosan, ne használja tovább a terméket, vegye ki az elemeket, és tartsa gyermekektől távol.
- Ez a termék lítium gombelemet tartalmaz. Ha egy új vagy használt lítium gombelemet lenyelnek, vagy az a testbe kerül, súlyos belső égési sérülések alakulhatnak ki, és akár 2 órán belül halálhoz vezethet.
- Ha úgy gondolja, hogy elemet nyelhet le, vagy az a test valamely részébe került, azonnal forduljon orvoshoz.

⚠ **OPMERKING**

Ga voor meer informatie over het configureren en bedienen van het Apparaat naar de kennisbankpagina: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb of scan de QR-code aan het einde van de handleiding.

De batterij vervangen

⚠ **WAARSCHUWING!**

- Gevaar voor chemische brandwonden. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Zwelling of achtlijf voor dat het batterijvak volledig gesloten is. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer, verwijder de batterijen en houd het uit de buurt van kinderen.
- Dit product bevat een lithium-knoopcelbatterij. Als een nieuwe of gebruikte lithium-knoopcelbatterij wordt ingeslikt of in het lichaam terechtkomt, kan dit ernstige interne brandwonden veroorzaken en al binnen 2 uur tot de dood leiden.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht zijn gekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

⚠ **LET OP!**

- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verwarmen boven de door fabrikant opgegeven temperatuur, of verbinden! Dit kan letsel veroorzaken door ontluchting, lekkage of explosie, met chemische brandwonden tot gevolg.
- Gebruik uitsluitend een 3 V CR2032-batterij.
- Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit is geplaatst.

1. Open het Apparaat met een kruiskopschroevendraaier (PH000 / D 1,6 mm).
2. Volg de stappen in afb. II om de procedure te voltooien.

Specificaties

Fysieke specificaties

- Afmetingen (HxBxD): 46 x 46 x 13 mm

Bedrijfsomstandigheden

- Omgevingstemperatuur: –20°C tot 40°C
- Luchtvochtigheid: 30% tot 70% RH

Elektrische specificaties

- Voeding: 1x 3 V batterij (inbegrepen)
- Batterijtype: CR2032
- Geschatte levensduur batterij: tot 2 jaar

Bluetooth

- RF-band: 2402–2480 MHz
- Max. RF-vermogen: < 8 dBm

Zigbee

- RF-band: 2405–2480 MHz
- Max. RF-vermogen: < 8 dBm

Az Eszköz tisztítása

⚠ **VIGYÁZAT!**

- Ne használjon dörzshatású anyagokat, oldószereket vagy tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják az Eszköz felületét.
- Ne merítse az Eszközt vízbe vagy más folyadékba, és ne mossa folyó víz alatt.

A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa. Szükség esetén enyhén nedvesítse meg a ruhát, de gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe.

Nederlands

Gebruikers- en veiligheidshandleiding*

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

In dit document aangeduid als **het Apparaat**.

Grafische symbolen

⚠ Dit bord geeft veiligheidsinformatie aan.

ⓘ Dit teken duidt op een belangrijke opmerking.

Informatie over de veiligheid

Lees deze handleiding en eventuele bijbehorende documenten voor een veilig en correct gebruik. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Om mogelijke schade of materiële schade te voorkomen:

- Verwijder lege batterijen en recycle ze onmiddellijk of gooi ze weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Gebruik het Apparaat niet als het beschadigd of defect is.
- Probeer het Apparaat niet te repareren of aan te passen.
- Controleer het batterijvak regelmatig. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik, verwijder de batterijen en houd ze uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het Apparaat alleen binnenshuis.
- Houd het Apparaat uit de buurt van vuil en vocht.

Productbeschrijving

A: Knop 1
B: Knop 2
C: Knop 3
D: Knop 4
E: Led-indicator
F: Batterijklepje

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB is een slimme Bluetooth- en Zigbee-bedieningsinterface met vier knoppen. Het kan naadloos worden gemonteerd met verschillende standaard schakelaarseries of worden gebruikt als zelfstandige afstandsbediening. Het apparaat heeft een lange batterijlevensduur, ondersteunt multi-klikfunctionaliteit en biedt sterke encryptie.

Montage

Voor montage in een schakelaarframe heeft het Apparaat een adapter nodig. Ga voor gedetailleerde montage-instructies naar: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Het Apparaat gebruiken

ⓘ **OPMERKING**

- Het Apparaat wordt gebruiksklaar geleverd met de batterij geplaatst. Als de led niet gaat branden nadat het isolatielint van de batterij is verwijderd, vervang dan de batterij. Zie het gedeelte De batterij vervangen voor meer informatie.
- Het Apparaat werkt met elk thuisautomatiseringsplatform dat het BTHome-protocol ondersteunt. Ga voor meer informatie naar http://bthome.io.

Toevoegen aan de Shelly Cloud-service

Het Apparaat kan worden ingesteld, bestuurd en bewaakt via de cloudgebaseerde automatiseringsservice van Shelly. U hebt toegang tot de service via de Shelly Smart Control-app of een webbrowser op https://control.shelly.cloud.

ⓘ **OPMERKING**

Om het Apparaat te gebruiken met de Shelly Smart Control-app, hebt u ten minste één permanent gevoed Shelly-apparaat nodig met Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit, dat fungeert als Bluetooth-gateway.

1. Druk 4 keer op een van de knoppen. De LED knippert eenmaal rood, elke 2 seconden, wat aangeeft dat de Bluetooth-koppelingsmodus gedurende 1 minuut actief is.
2. Volg de instructies van uw Zigbee-coördinator om de installatie te voltooien.

Fabrieksreset

Bij een fabrieksreset worden alle koppelsleutels gewist en wordt het Apparaat teruggezet naar de standaardinstellingen.

U kunt het Apparaat op twee manieren resetten:

- Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw, en houd vervolgens binnen 30 seconden een van de knoppen minimaal 30 seconden ingedrukt.
- Ga in de Shelly Smart Control-app naar **Instellingen** > **Fabrieksreset**.

ⓘ **OPMERKING**

Ga voor meer informatie over het configureren en bedienen van het Apparaat naar de kennisbankpagina: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb of scan de QR-code aan het einde van de handleiding.

De batterij vervangen

⚠ **WAARSCHUWING!**

- Gevaar voor chemische brandwonden. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
- Zwelling of achtlijf voor dat het batterijvak volledig gesloten is. Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer, verwijder de batterijen en houd het uit de buurt van kinderen.
- Dit product bevat een lithium-knoopcelbatterij. Als een nieuwe of gebruikte lithium-knoopcelbatterij wordt ingeslikt of in het lichaam terechtkomt, kan dit ernstige interne brandwonden veroorzaken en al binnen 2 uur tot de dood leiden.
- Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht zijn gekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

⚠ **LET OP!**

- Niet geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verwarmen boven de door fabrikant opgegeven temperatuur, of verbinden! Dit kan letsel veroorzaken door ontluchting, lekkage of explosie, met chemische brandwonden tot gevolg.
- Gebruik uitsluitend een 3 V CR2032-batterij.
- Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit is geplaatst.

1. Open het Apparaat met een kruiskopschroevendraaier (PH000 / D 1,6 mm).
2. Volg de stappen in afb. II om de procedure te voltooien.

Specificaties

Fysieke specificaties

- Afmetingen (HxBxD): 46 x 46 x 13 mm

Bedrijfsomstandigheden

- Omgevingstemperatuur: –20°C tot 40°C
- Luchtvochtigheid: 30% tot 70% RH

Elektrische specificaties

- Voeding: 1x 3 V batterij (inbegrepen)
- Batterijtype: CR2032
- Geschatte levensduur batterij: tot 2 jaar

Bluetooth

- RF-band: 2402–2480 MHz
- Max. RF-vermogen: < 8 dBm

Zigbee

- RF-band: 2405–2480 MHz
- Max. RF-vermogen: < 8 dBm

Het Apparaat reinigen

⚠ **VOORZICHTIG!**

- Gebruik geen schurende materialen, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van het Apparaat kunnen beschadigen.
- Dompel het Apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en was het niet onder stromend water.

Reinig het apparaat met een zachte, droge doek. Bevochtigt de doek indien nodig licht, maar zorg ervoor dat er geen vocht in het apparaat binnendringt.

Verwijdering en recycling

Verwijdering van het apparaat

Gooi het product niet weg met het huisvuil. Recycleer het om het milieu- en gezondheidsschade te voorkomen en om het hergebruik van hulpbronnen te bevorderen. Op eigen verantwoordelijkheid wordt bij een geschikt afvalinzamelpunt.

Wederverkopers bij wie het apparaat is gekocht, zijn verplicht om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) gratis in ontvangst te nemen voor de juiste verwijdering.

Sommige elektronische producten kunnen persoonlijke gegevens opslaan. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van deze gegevens voordat ze worden verwijderd. Om te verwijderen, reset naar de fabrieksinstellingen.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Shelly Europe Ltd. dat het type radioapparatuur Shelly BLU Wall Switch 4 ZB voldoet aan 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb-doc.

***Disclaimer voor AI-vertaling**

Deze vertaalde versie is gegenereerd door AI en is niet door een persoon gecontroleerd. Raadpleeg bij afwijkingen of onduidelijke informatie de Engelse versie.

Polski

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa*

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Określone w niniejszym dokumencie jako **Urządzenie**.

Symbole graficzne

⚠ Ten znak wskazuje informacje o bezpieczeństwie.

ⓘ Ten znak wskazuje ważną notatkę.

Informacje o bezpieczeństwie

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, przeczytaj ten przewodnik i wszelkie towarzyszące mu dokumenty. Zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.

Aby uniknąć ewentualnych szkód lub uszkodzeń mienia:

- Wyjmij i natychmiast poddaj recyklingowi lub utylizuj wyczerpane baterie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie używaj Urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub uszkodzone.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować Urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestaj używania, wyjmij baterie i trzymaj je z dala od dzieci.
- Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Trzymaj Urządzenie z dala od brudu i wilgoci.

Opis produktu

A: Przycisk 1
B: Przycisk 2
C: Przycisk 3
D: Przycisk 4
E: Wskaźnik LED
F: Pokrywa baterii

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB to inteligentny czteroprzyciskowy interfejs sterowania Bluetooth i Zigbee. Można go płynnie zamontować z różnymi standardowymi seriami przełączników lub używać jako samodzielnego pilota. Urządzenie wyróżnia się długim czasem pracy baterii, obsługuje funkcję wielokrotnego kliknięcia i oferuje silne szyfrowanie.

Montaż

Do zamontowania Urządzenia w ramce przełącznika wymagany jest adapter. Szczegółowe instrukcje montażu znajdziesz na stronie: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Korzystanie z Urządzenia

ⓘ **UWAGA**

- Urządzenie jest dostarczane gotowe do użycia z zainstalowaną baterią, która została fabrycznie wstawiona przez ogranicznik paska izolacyjnego baterii, wymień baterię. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wymiana baterii.
- Urządzenie współpracuje z każdą platformą automatyki domowej obsługującą protokół BTHome. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://bthome.io.

Dodawanie do usługi Shelly Cloud

Urządzenie można skonfigurować, kontrolować i monitorować za pomocą chmurowej usługi automatyki domowej Shelly. Dostęp do usługi można uzyskać za pomocą aplikacji Shelly Smart Control lub przeglądarki internetowej pod adresem https://control.shelly.cloud.

ⓘ **UWAGA**

Aby korzystać z Urządzenia z aplikacją Shelly Smart Control, potrzebujesz co najmniej jednego stale zasilanego urządzenia Shelly z łącznością Wi-Fi i Bluetooth, działającego jako brama Bluetooth.

1. Naciśnij dowolny przycisk 4 razy. Wskaźnik LED miga na czerwono jednokrotnie co 2 sekundy, sygnalizując tryb parowania Bluetooth przez 1 minutę.
2. Uruchom aplikację Shelly Smart Control i dotknij **Dodaj urządzenie** > **Dodaj przez Bluetooth**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

Więcej informacji o aplikacji Shelly Smart Control znajdziesz na stronie https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Dodawanie do sieci Zigbee

1. Naciśnij dowolny przycisk 5 razy. Wskaźnik LED miga na zielono 2 razy co 2 sekundy, sygnalizując tryb parowania Zigbee przez 1 minutę.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami koordynatora Zigbee, aby zakończyć konfigurację.

Przywracanie fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych usuwa wszystkie klucze parowania i przywraca Urządzenie do ustawień domyślnych.

Urządzenie można zresetować na jeden z następujących sposobów:

- Wyjmij i ponownie włóż baterię, a następnie w ciągu 30 sekund naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków przez co najmniej 30 sekund.
- W aplikacji Shelly Smart Control przejdź do **Ustawienia** > **Przywracanie ustawień fabrycznych**.

ⓘ **UWAGA**

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i sterowania Urządzeniem, sprawdź jego stronę bazy wiedzy: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb lub zeskanuj kod QR na końcu przewodnika.

Wymiana baterii

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

- Ryzyko poparzenia chemicznego. Baterie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze dokładnie zabezpieczaj komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, przestań korzystać z produktu, wyjmij baterie i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Ten produkt zawiera litową baterię pastylkową. Połknięcie lub przedostanie się do wnętrza ciała nowej lub zużytej litowej baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i doprowadzić do śmierci już w ciągu 2 godzin.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

⚠ **PRZESTRZEGAĆ!**

- Nie rozładowuj siłowo, nie ładuj ponownie, nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej temperatury podanej przez producenta ani nie spalaj! Może to spowodować obrażenia w wyniku uwolnienia gazów, wycieku lub wybuchu, co może skutkować poparzeniami chemicznymi.
- Używaj wyłącznie baterii 3 V CR2032.
- Upewnij się, że bateria jest zainstalowana z zachowaniem prawidłowej biegunowości.

1. Otwórz Urządzenie za pomocą krzyżakowego śrubokręta (PH000 / D 1,6 mm).
2. Wykonaj czynności pokazane na rys. II, aby zakończyć procedurę.

Specyfikacje

Specyfikacje fizyczne

- Wymiary (WxSxG): 46 x 46 x 13 mm

Warunki pracy

- Temperatura pracy otoczenia: -20° C do 40° C
- Wilgotność: 30% do 70% wilgotności względnej

Elektryczne specyfikacje

- Zasilanie: 1x bateria 3 V (w zestawie)
- Typ baterii: CR2032
- Szacowana żywotność baterii: do 2 lat

Bluetooth

- Pasmo RF: 2402–2480 MHz
- Maks. moc RF: < 8 dBm

Zigbee

- Pasmo RF: 2405–2480 MHz
- Maks. moc RF: < 8 dBm

Czyszczenie Urządzenia

⚠ **PRZESTROGA!**

- Nie używaj materiałów ściernych, rozpuszczalników ani środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj go pod bieżącą wodą.

Czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką. W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę, ale uważaj, aby nie dostaje się do urządzenia.

Utylizacja i recykling

Utylizacja Urządzenia

Nie wyrzucać produktu do odpadów domowych. Poddaj recyklingowi go, aby zapobiec szkodom dla środowiska i zdrowia oraz promować ochronę zasobów. Utylizować w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów na własną odpowiedzialność.

Sprzedawcy, od których zostało zakupione Urządzenie, są zobowiązani do bezpłatnego odbioru Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE) w celu prawidłowego utylizacji.

Niektóre produkty elektroniczne mogą przechowywać dane osobowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie tych danych przed ich usunięciem. Aby usunąć, przestaw ustawienia fabryczne.

Deklaracja zgodności

Niniejszym Shelly Europe Ltd. oświadcza, że typ urządzenia radiowego Shelly BLU Wall Switch 4 ZB jest zgodny z 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb-doc.

***Zastrzeżenie dotyczące tłumaczenia przez SI**

Ta przetłumaczona wersja została wygenerowana przez sztuczną inteligencję i nie została zweryfikowana przez człowieka. W przypadku rozbieżności lub niejasnych informacji należy zapoznać się z wersją angielską.

Português

Guia do utilizador e de segurança*

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

Referido neste documento como o **Dispositivo**.

Símbolos gráficos

⚠ Este sinal indica informações de segurança.

ⓘ Este sinal indica uma nota importante.

Informações de segurança

Para um uso seguro e adequado, leia este guia e todos os documentos que o acompanham. Guarde-os para referência futura.

Para evitar possíveis danos ou danos materiais:

- Remova e recicle ou descarte imediatamente as baterias descarregadas de acordo com as regulamentações locais.
- Não use o Dispositivo se ele estiver danificado ou com defeito.
- Não tente reparar ou modificar o Dispositivo.
- Examine o compartimento da bateria regularmente. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, interrompa o uso, remova as baterias e mantenha-as longe do
- Use o Dispositivo somente em ambientes fechados.
- Mantenha o Dispositivo longe de sujeira e umidade.

Descrição do produto

A: Botão 1
B: Botão 2
C: Botão 3
D: Botão 4
E: Indicador LED
F: Tampa da pilha

O Shelly BLU Wall Switch 4 ZB é uma interface de controlo inteligente de quatro botões Bluetooth e Zigbee. Pode ser montado facilmente com várias gamas de interruptores padrão ou utilizado como controlo remoto autónomo. O Dispositivo oferece uma longa duração da bateria, suporte a funcionalidade de clique múltiplo e oferece uma encriptação forte.

Montagem

O Dispositivo requer um adaptador para ser montado numa moldura de interruptor. Para instruções de montagem detalhadas, visite: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Utilizar o Dispositivo

⚠ **NOTA**

- O Dispositivo é fornecido pronto a usar com a pilha instalada. Se o LED não acender depois de remover a patilha isolante da pilha, substitua a pilha. Para mais informações, consulte a secção Substituição da pilha.
- O Dispositivo funciona com qualquer plataforma de automação residencial que suporte o protocolo BTHome. Para mais informações, visite http://bthome.io.

Adicionar ao serviço Shelly Cloud

O Dispositivo pode ser configurado, controlado e monitorizado através do serviço de domótica na cloud da Shelly. Pode aceder ao serviço através da aplicação Shelly Smart Control ou de um browser em https://control.shelly.cloud.

ⓘ **NOTA**

Para utilizar o Dispositivo com a aplicação Shelly Smart Control, precisa de, pelo menos, um dispositivo Shelly alimentado permanentemente, com conetividade Wi-Fi e Bluetooth, a funcionar como gateway Bluetooth.

1. Prima qualquer um dos botões 4 vezes. O LED pisca uma vez a vermelho a cada 2 segundos, indicando o modo de emparelhamento Bluetooth durante 1 minuto.
2. Inicie a aplicação Shelly Smart Control e toque em **Adicionar dispositivo** > **Adicionar via Bluetooth**.
3. Siga as instruções na aplicação para concluir a configuração.

Para mais informações sobre a aplicação Shelly Smart Control, visite https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Adicionar ao Zigbee

1. Prima qualquer um dos botões 5 vezes. O LED pisca 2 vezes a vermelho a cada 2 segundos, indicando o modo de emparelhamento Zigbee durante 1 minuto.
2. Siga as instruções do seu coordenador Zigbee para concluir a configuração.

Reposição de fábrica

A reposição de fábrica apaga todas as chaves de emparelhamento e repõe o Dispositivo nas definições predefinidas.

Pode repor o Dispositivo de uma das seguintes formas:

- Retire e volte a colocar a pilha e, dentro de 30 segundos, prima e mantenha premido um dos botões durante, pelo menos, 30 segundos.
- Na aplicação Shelly Smart Control, aceda a **Definições** > **Reposição de fábrica**.

⚠ **NOTA**

Para obter mais informações sobre como configurar e controlar o dispositivo, consulte a página da base de conhecimento: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb ou encaneie o código QR no final do guia.

Substituição da pilha

⚠ **AVISO!**

- Perigo de queimadura química. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Feche sempre completamente o compartimento da bateria. Se o compartimento da bateria não fechar corretamente, deixe de utilizar o produto, retire as baterias e mantenha-o fora do alcance das crianças.

- Este produto contém uma pilha de botão de lítio. Se uma pilha de botão de lítio nova ou usada for engolida ou entrar em contacto com o corpo, pode causar queimaduras internas graves e levar à morte em apenas 2 horas.
- Se pensa que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediata.

⚠ **CUIDADO!**

- Não force a descarga, recarregue, desmonte, aqueça acima da temperatura especificada pelo fabricante, nem incinere! Faz-lo pode causar lesões devido a fuga de gases, derrame ou explosão, resultando em queimaduras químicas.
- Utilize apenas uma pilha de 3 V CR2032.
- Certifique-se de que a pilha está instalada com a polaridade correta.

1. Abra o Dispositivo com uma chave de fendas Phillips (PH000 / D 1,6 mm).
2. Siga os passos indicados na fig. II para concluir o procedimento.

Especificações

Especificações físicas

- Dimensões (AxLxP): 46 x 46 x 13 mm

Condições de funcionamento

- Temperatura ambiente de funcionamento: -20°C a 40°C
- Humidade: 30% a 70% de humidade relativa

Especificações elétricas

- Alimentação: 1x bateria de 3 V (incluída)
- Tipo de bateria: CR2032
- Duração estimada da bateria: até 2 anos

Bluetooth

- Banda de RF: 2402–2480 MHz
- Potência de RF máx.: < 8 dBm

Zigbee

- Banda de RF: 2405–2480 MHz
- Potência de RF máx.: < 8 dBm

Limpando o dispositivo

⚠ **CUIDADO!**

- Não use materiais abrasivos, solventes ou agentes de limpeza, pois eles podem danificar a superfície do dispositivo.
- Não mergulhe o dispositivo em água ou qualquer outro líquido, nem o lave com água corrente.

Limpe o dispositivo usando um pano macio e seco. Se necessário, umedeça levemente o pano, mas certifique-se de que nenhuma umidade entre no dispositivo

Eliminação e reciclagem

Eliminação do Dispositivo

Não descarte o produto no lixo doméstico. Reciclе-o para evitar danos ambientais e à saúde e promover a conservação de recursos. Descarte em um ponto de coleta de lixo apropriado, sob sua própria responsabilidade

Os revendedores, dos quais o Dispositivo foi adquirido, devem aceitar os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (WEEE) gratuitamente para o descarte adequado.

Alguns produtos eletrônicos podem armazenar dados pessoais. O usuário é responsável por excluir esses dados antes do descarte. Para excluir, redefina as configurações de fábrica.

Declaração de conformidade

Pelo presente, a Shelly Europe Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio Shelly BLU Wall Switch 4 ZB está em conformidade com 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de internet: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb-doc.

***Aviso de isenção de responsabilidade sobre tradução por IA**

Esta versão traduzida foi gerada por IA e não foi revista por uma pessoa. Em caso de discrepâncias ou informações pouco claras, consulte a versão em inglês.

Română

Ghid de utilizare și siguranță*

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB

La care se face referire în prezentul document ca **Dispozitivul**.

Simboluri grafice

⚠ Acest semn indică informații de siguranță.

ⓘ Acest semn indică o notă importantă.

Informații de siguranță

Pentru o utilizare sigură și corectă, vă rugăm să citiți acest ghid și orice documente însoțitoare. Păstrați-le pentru referințe viitoare.

Pentru a evita eventualele daune sau daune materiale:

- Scoateți și reciclați sau aruncați bateriile epuizate în conformitate cu reglementările locale.
- Nu utilizați Dispozitivul dacă este deteriorat sau defect.
- Nu încercați să reparați sau să modificați Dispozitivul.
- Examinați compartimentul bateriei în mod regulat. Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide în siguranță, întrerupeți utilizarea, scoateți bateriile și păstrați-le departe de copii
- Utilizați Dispozitivul numai în interior.
- Păstrați Dispozitivul departe de murdărie și umiditate.

Descrierea produsului

A: Butonul 1
B: Butonul 2
C: Butonul 3
D: Butonul 4
E: Indicator LED
F: Capacul bateriei

Shelly BLU Wall Switch 4 ZB este o interfață inteligentă de control cu patru butoane Bluetooth și Zigbee. Poate fi montat fără probleme cu diverse game standard de întrerupătoare sau utilizat ca telecomandă autonomă. Dispozitivul se remarcă printr-o autonomie mare a bateriei, acceptă funcția de clic multiplu și oferă o criptare puternică.

Montare

Pentru montarea în rama întreruptătorului, Dispozitivul necesită un adaptor. Pentru instrucțiuni detaliate de montare, vizitați: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/adapters-for-shelly-blu-wall-switch-4.

Utilizarea Dispozitivului

ⓘ **NOTĂ**

- Dispozitivul este livrat gata de utilizare, cu bateria instalată. Dacă LED-ul nu se aprinde după îndepărtarea benzii izolatoare a bateriei, înlocuiți bateria. Pentru detalii, consultați secțiunea Înlocuirea bateriei.
- Dispozitivul funcționează cu orice platformă de automatizare a locuinței care acceptă protocolul BTHome. Pentru detalii, vizitați http://bthome.io.

Adăugarea la serviciul Shelly Cloud

Dispozitivul poate fi configurat, controlat și monitorizat prin serviciul cloud de automatizare a locuinței Shelly. Puteți accesa serviciul prin aplicația Shelly Smart Control sau printr-un browser web la https://control.shelly.cloud.

ⓘ **NOTĂ**

Pentru a utiliza Dispozitivul cu aplicația Shelly Smart Control, aveți nevoie de cel puțin un dispozitiv Shelly alimentat permanent, cu conectivitate Wi-Fi și Bluetooth, care funcționează ca gateway Bluetooth.

1. Apăsați oricare dintre butoane de 4 ori. LED-ul clipește roșu o dată la fiecare 2 secunde, indicând modul de asociere Bluetooth timp de 1 minut.
2. Deschideți aplicația Shelly Smart Control și atingeți **Adăugare dispozitiv** > **Adăugare prin Bluetooth**.
3. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.

Pentru mai multe informații despre aplicația Shelly Smart Control, vizitați https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-smart-control-guide.

Adăugarea la Zigbee

1. Apăsați oricare dintre butoane de 5 ori. LED-ul clipește roșu o dată la fiecare 2 secunde, indicând modul de asociere Zigbee timp de 1 minut.
2. Urmați instrucțiunile coordonatorului dvs. Zigbee pentru a finaliza configurarea.

Resetare din fabrică

Resetarea din fabrică șterge toate cheile de asociere și readuce Dispozitivul la setările implicite.

Puteți reseta Dispozitivul într-unul dintre următoarele moduri:

- Scoateți și reintroduceți bateria, apoi, în interval de 30 de secunde, apăsați și țineți apăsat oricare dintre butoane timp de cel puțin 30 de secunde.
- În aplicația Shelly Smart Control, accesați **Setări** > **Resetare din fabrică**.

⚠ **NOTĂ**

Pentru mai multe informații despre modul de configurare și control al Dispozitivului, consultați pagina bazei de cunoștințe: https://shelly.link/blu-wall-switch-4-zb sau scanați codul QR de la sfârșitul ghidului.

Înlocuirea bateriei

⚠ **AVERTISMENT!**

- Pericol de arsuri chimice. Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Asigurați întotdeauna complet compartimentul bateriei. Dacă acesta nu se închide corect, încetați utilizarea produsului, scoateți bateriile și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Acest produs conține o baterie tip buton pe bază de litiu. Dacă o baterie tip buton pe bază de litiu, nouă sau uzată, este înghițită sau pătrunde în corp, poate provoca arsuri interne grave și poate cinci la doze în doar 2 ore.
- Dacă bănuiți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

⚠ **ATENȚIE!**

- Nu forțați descărcarea, nu reîncărcați, nu dezasamblați, nu încălziți peste temperatura specificată de producător și nu incinerați! Acest lucru poate provoca vătămări din cauza deg