





Wave Pro 3



Фиг. 1/ Трифазно окабеляване



Фиг. 2/ Еднофазно окабеляване

ЛЕГЕНДА

Клеми на устройството:

N: Неутрален терминал

L: Клема под напрежение (110-240 V ~)

SW (SW1): Входен терминал за превключвател/бутон (управляващ O (O1))

SW2: Входен терминал за превключвател/бутон (управляващ O2)

SW3: Входен терминал за превключвател/бутон (управляващ O3)

I1: Входен терминал на товарната верига 1

I2: Входен терминал на товарната верига 2

I3: Входен терминал на товарната верига 3

O (O1): Изходен терминал на верига за натоварване 1

O2: Изходен терминал на товарната верига 2

O3: Изходен терминал на товарната верига 3

Фиг. 1 Проводници:

N: Неутрален проводник

L1(A): Фаза 1 на веригата на натоварване (110-240 V ~)

L2(B): Фаза 2 на товарната верига, фазен проводник (110-240 V ~)

L3(C): Фаза 3 на товарната верига, фазен проводник (110-240 V ~)

Фиг. 2 Проводници:

N: Неутрален проводник

L: Фазов проводник на товарната верига 1 (110-240 V ~)

L: Фазов проводник на товарната верига 2 (110-240 V ~)

L: Фазов проводник на товарната верига 3 (110-240 V ~)

Бутон:

S: Бутон S

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТ

3-кръгов DIN-мантируем Z-Wave® интелигентен превключвател с безопотенциални контакти

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Този документ съдържа важна техническа информация и информация за безопасност относно Устройството, неговата безопасна употреба и монтаж.

▲ ВНИМАНИЕ! Преди да започнете инсталацията, моля, прочетете внимателно и изцяло това ръководство и всички други документи, придружаващи устройството. Неспазването на процедурите за инсталация може да доведе до неизправност, опасност за вашето здраве и живот, нарушение на закона или отказ от правна и/или търговска гаранция (ако има такава). Shelly Europe Ltd. не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети в случай на неправилна инсталация или неправилна работа на това устройство поради неспазване на инструкциите за потребителя и безопасност в това ръководство.

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

Шлюз – Z-Wave® шлюз, наричан още Z-Wave® контролер, Z-Wave® главен контролер, Z-Wave® първичен контролер или Z-Wave® хъб и др., е устройство, което служи като централен хъб за Z-Wave® мрежа за интелигентен дом. В този документ се използва терминът „шлюз“.

Бутон S – Бутонът за обслужване на Z-Wave®, който се намира на устройствата Z-Wave® и се използва за различни функции, като например включване (добавяне), изключване (премахване) и нулиране на устройството до фабричните му настройки по подразбиране. В този документ се използва терминът „бутон S“.

Устройство – В този документ терминът „Устройство“ се използва за обозначаване на устройството Shelly Qubino, което е предмет на това ръководство.

ЗА ШЕЛИ КУБИНО

Shelly Qubino е линия от иновативни устройства, управлявани от микропроцесор, които позволяват дистанционно управление на електрически вериги със смартфон, таблет, компютър или система за домашна автоматизация. Те работят по безжичен комуникационен протокол Z-Wave®, използвайки шлюз, който е необходим за конфигурация на устройствата. Когато шлюзът е свързан към интернет, можете да управлявате устройствата Shelly Qubino дистанционно от всяко място. Устройствата Shelly Qubino могат да работят във всяка Z-Wave® мрежа с други сертифицирани Z-Wave® устройства от други производители. Всички захранвани от мрежата възли ще действат като повторители, независимо от доставчика, за да се увеличи надеждността на мрежата. Устройствата са проектирани да работят с по-стари поколения Z-Wave® устройства и шлюзове.

WAVE PRO

Серията Wave Pro е линия устройства, подходящи за домове, офиси, магазини, производствени помещения и други сгради. Устройствата Pro се монтират на DIN-контакт вътре в кутията с прекъсвачи и са изключително подходящи за ново строителство. Всички устройства Wave Pro могат да бъдат контролирани и наблюдавани чрез Z-Wave® мрежата.

ЗА УСТРОЙСТВОТО

Устройството е 3-канален интелигентен превключвател, монтиран на DIN шина, с безопотенциални контакти. Той контролира функцията за включване/изключване на три независими електрически устройства с товар до 16 A на канал (общо 48 A). Съвместим е с превключватели (по подразбиране) и бутони. Също така поддържа управление на товара на еднофазна или трифазна система.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Устройството може да се монтира на DIN шина вътре в кутията с прекъсвачи.

За инструкциите за монтаж вижте схемата на свързване (фиг. 1 в случай на трифазна система, фиг. 2 в случай на еднофазна система) в това ръководство за потребителя.

▲ ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Монтажът/инсталацията на устройството към електрическата мрежа трябва да се извършва с повишено внимание от квалифициран електротехник.

▲ ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Всяка промяна във връзките трябва да се извършва след като се уверите, че на клемите на устройството няма напрежение.

▲ ВНИМАНИЕ! Използвайте устройството само с електрическа мрежа и уреди, които отговарят на всички приложими разпоредби. Късо съединение в електрическата мрежа или който и да е уред, свързан към устройството, може да го повреди.

▲ ВНИМАНИЕ! Не свързвайте устройството към уреди, превишаващи посочения максимален товар!

▲ ВНИМАНИЕ! Оставете поне 10 mm разстояние около всяко Pro устройство, ако очаквате токове по-високи от 5 A на канал.

▲ ВНИМАНИЕ! Свързвайте устройството само по начина, показан в тези инструкции. Всеки друг метод може да причини повреда и/или нараняване. **▲ ВНИМАНИЕ!** Не инсталирайте устройството на места, където може да се намокри. **▲ ВНИМАНИЕ!** Не използвайте устройството, ако е повредено! **▲ ВНИМАНИЕ!** Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате устройството!

▲ ВНИМАНИЕ! Преди да започнете монтажа/инсталацията на Устройството, проверете дали прекъсвачите са изключени и няма напрежение на клемите им. Това може да се направи с тестер за мрежово напрежение или мултицет. Когато сте сигурни, че няма напрежение, можете да продължите със свързването на проводниците.

▲ ВНИМАНИЕ! Не позволявайте на деца да си играят с бутоните /превключвателите, свързани към устройството. Дръжте устройствата за дистанционно управление на Shelly Qubino (мобилни телефони, таблети, компютри) далеч от деца.

▲ ВНИМАНИЕ! Не скъсявайте антената.

▲ ПРЕПОРЪКА: Поставете антената възможно най-далеч от метални елементи, тъй като те могат да причинят смущения в сигнала.

▲ ПРЕПОРЪКА: Свържете устройството, като използвате плътни едножилни кабели с повишена устойчивост на топлина от PVC изолация, не по-малка от T105°C (221°F).

▲ ПРЕПОРЪКА: За индуктивни уреди, които причиняват пикове на напрежението по време на включване/изключване, като например електрически двигатели, вентилатори, прахосмукачки и подобни, RC предпазител (0,1 µF / 100 Ω / 1/2 W / 600 V AC) трябва да се свърже паралелно на уреда.

Свържете входните клеми **I1**, **I2** и **I3** към съответните прекъсвачи, както е показано на **Фиг. 1**. Свържете трите товарни вериги към изходните клеми **O1**, **O2** и **O3** и нулеви кабел. За трите товарни вериги могат да се използват три различни фази. Свържете клемата **N** към нулеви кабел. Свържете клемата **L** към прекъсвача на захранването на устройството. Всяка от трите фази може да се използва за захранване на устройството. Свържете три превключвателя/ бутона към клемите **SW1**, **SW2** и **SW3** и прекъсвача на захранването на устройството.

РАЗШИРЕНО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

За по-подробни инструкции за инсталиране, случаи на употреба и изчерпателни насоки за добавяне/премахване на устройството към/от Z-Wave мрежа, нулиране до фабричните настройки, LED сигнализация, Z-Wave команди класове, параметри и много други, вижте разширеното ръководство за потребителя на адрес: <https://shelly.link/WavePro3-KB>



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Захранване	110-240 V ~, 50/60 Hz
Консумирана мощност	< 0,3 Вт
Максимално превключващо напрежение AC	240 V
Максимален ток на превключване AC	16 A на канал, общо 48 A
Максимално превключващо напрежение DC	30 V
Максимален ток на превключване DC	16 A на канал, общо 48 A
Защита от прегряване	Да
Измерване на мощност (W)	Не
Разстояние	До 40 m на закрито (131 фута) (в зависимост от местните условия)
Z-Wave® ретранслатор:	Да
Процесор	Z-Wave® S800
Z-Wave® честотни ленти	868,4 MHz
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотната(ите) лента(и)	< 25 mW
Размер (В x Ш x Д)	96x53x59 ±0,5 mm / 3,78x2,01x2,32 ±0,02 инча
Тегло	150 г / 5,29 унции.
Монтаж	DIN шина
Максимален въртящ момент на винтовите клеми	0,4 Nm / 4,43 фунта
Напречно сечение на проводника	0,5 до 2,5 mm² / 20 до 14 AWG (зелени конектори)
Дължина на оголения проводник	6 до 7 mm / 0,24 до 0,28 инча (зелени конектори)
Материал на корпуса	Пластмаса
Цвят	Черно

Температура на околната среда	от -20°C до 40°C / от -5°F до 105°F
Влажност	30% до 70% относителна влажност
Максимална надморска височина	2000 m / 6562 фута

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ако превключвателят (SW1) е конфигуриран като превключвател (по подразбиране), всяко превключване на превключвателя ще променя състоянието на изход O (O1) на обратното - включено, изключено, включено и т.н. Ако превключвателят (SW1) е конфигуриран като бутон в настройките на устройството, всяко натискане на бутона ще променя състоянието на изход O (O1) на обратното - включено, изключено, включено и т.н.

Ако SW2 е конфигуриран като превключвател (по подразбиране), всяко превключване на превключвателя ще променя състоянието на изхода O2 на обратното - включено, изключено, включено и т.н. Ако SW2 е конфигуриран като бутон в настройките на устройството, всяко натискане на бутона ще променя състоянието на изхода O2 на обратното - включено, изключено, включено и т.н.

Ако SW3 е конфигуриран като превключвател (по подразбиране), всяко превключване на превключвателя ще променя състоянието на изход O3 на обратното - включено, изключено, включено и т.н. Ако SW3 е конфигуриран като бутон в настройките на устройството, всяко натискане на бутона ще променя състоянието на изход O3 на обратното - включено, изключено, включено и т.н.

ПОДДЪРЖАНИ ВИДОВЕ НАТОВАРЕНИЯ

Резистивни (лампи с нажежаема жичка, нагревателни устройства)
Индуктивни с RC демпфер (LED драйвери, трансформатори, вентилатори, хладилници, климатизи)
Капацитивни (кондензаторни банки, електронно оборудване, кондензатори за стартиране на двигатели)

ВАЖНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Безжичната комуникация Z-Wave® може да не е винаги 100% надеждна. Това устройство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите зависят единствено от неговото функциониране. Ако устройството не се разпознава от вашия шлюз или се показва неправилно, може да се наложи да промените типа на устройството ръчно и да се уверите, че вашият шлюз поддържа многоканални устройства Z-Wave Plus®.

КОД ЗА ПОРЪЧКА: QPWS-0A3X16 EU

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Shelly Europe Ltd. декларира, че радиосоръжението тип Wave Pro 3 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: <https://shelly.link/WavePro3-DoC>



ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Шели Европа ООД

Адрес: бул. Черни връх 103, 1407 София, България

Тел.: +359 2 988 7435

Е-mail: zwave-shelly@shelly.cloud

Поддръжка: <https://support.shelly.cloud/>

Уебсайт: <https://www.shelly.com>

Промените в данните за контакт се публикуват от Производителя на официалния уебсайт: <https://www.shelly.com>

