




OSTRANJENJE IN REKILNIRJE
Za name in vezanje med gospodinjstvom, izdelke rekilnirajo, da preprečijo škodo in zmanjšajo tveganje za poškodbe ohranjanje vrtov. Izdelki odvrtno na ustrez-nem zbirnem toča odpadke.



Prejatelji, pri katerih je bila naprava kupljena, morajo brezplačno sprejeti dodatno električno in elektronsko opremo (DEE) za ustrezno odstranjevanje. Za zagotovitve, da se vsi obojni področji pred odstranitvijo izbršijo, napravo ponavljajte na tovarniški nalepnici, da priključite in držite gumbo S, dokler LED diode ne svetijo modro, nato pa vrnete priključitve, dokler ne svetijo rdeče, nato pa ponovno držite, dokler ne utripajo rdeče LED diode, nato po sprostitvi LED diode na utripa zvezni LED, nato naprava modro in rdečo, ugasneta, ponavljajte pa se zažključijo z utripajočim modre LED diode.



BRUGER- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING

Shelly Wave 1PM

1 Dette dokument omtalt som Enheden.

GRAFISKE SYMBOLER
• Dette skilt angiver elektriskopolynomning.
• Dette tegn angiver en vigtig bemærkning.
SIKKERHEDSINFORMATION
• For sikker og korrekt brug bedes du læse denne vejledning og eventuelle ledsagende dokumenter. Gem dem til senere brug.

• For at undgå mulig skade eller materielle skader:
• Tildel kun autoriserede elektriker til installation enheden.
• Tilslut kun enheden på den måde, der er vist i disse instruktioner.

• Sikr enheden med en kabelbeskyttelsesbeskytteri i overensstemmelse med EN 60989-1 (udførelsesklasse) testet i 8 eller C, maks. 16 A nominal strøm, 6 mA afbrydesklassificering, energibegrænsning klasse 3).
• Brug ikke enheden, hvis den viser tegn på skade eller defekt.
• Forsøg ikke at reparere enheden selv.
• Brug kun enheden iendørs.
• Hold enheden væk fra snus og fugt.



NAVODILA ZA UPORABO IN VARNOST

Shelly Wave 1

V tem dokumentu imenovano Naprava.

GRAFIČNI SIMBOLI

• Ta znak označuje varnostne informacije.
• Ta znak označuje pomembno opombo.

VARNOSTNE INFORMACIJE

Za varno in pravilno uporabo Naprave preberite ta navodila in vsi priloženi dokumenti. Shranite jih za poznejšo uporabo.

AFSLUTENDE TILSTAND

I separat tilstand (fig. H-I) kan enhedens udgang kun styres via controller-appen. Den kontaktr trykknop, der er tilsluttet enheden, styre ikke enhedens udgang.

INSTALLATIONSANVISNING
• Læs altid produktets tekniske dokumentation og enheden vist i fig. I for sikkerhedsinstruksjoner og fig. II for javnsstrømskredsbel.
• For at installere enheden, skal du slukke for afbryderen. Brug en passende tæstehånd til at sikre, at der ikke er spænding på de ledninger, du vil tilslutte.

• Sørg for at du har en Z-Wave™ gateway. Uden gatewayen vil enheden ikke kunne kommunikere med andre Z-Wave™ enheder leveres med fabrikinstalleret firmware. For at holde den opdateret og sikker, tilbyder Shelly Europe Ltd. de seneste firmwareopdateringer gratis på supportportalen. <https://shelly.link/ShellyWave1PM-DC>

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Strømforsyning: 110-240 V ~ / 24-30 V –
Maks. koblingsstrøm: 16 A
Maks. koblingsafstand: 30 V – 10 A

PREKLOP PROFILA - PRIVIZETO
Če želite, da naprava deluje kot stikalo za krmiljenje breme, jo priključite, kot je prikazano na sliki 1 za izmenično tokovsko omrežje in na sliki 2 za enosmerno tokovsko omrežje.

LOČEN NAČIN (DETACHED MODE)

V ločenem načinu (gleda H-I) je izhod naprave mogоче upravljanje na namre, ne bo upravljal izhoda naprave.

NAVODILA ZA MONTAŽO
• OPOZORILO! Nevarnost električnega udara.
• Pred namestitvijo naprave izklopite varnostno. Z ustrezno prekuseno napravo preverite, da na žicah, ki jih želite priključiti, ni napetosti.

• Preden spreminjate povezave, se prepričajte, da na priključitveni priključki ni napetosti.
• OČISTITE!
• Prepričajte se, da imate Z-Wave™ aplikacijo. Brez krmilnika naprave ni mogоче upravljanje z aplikacijo.

• Naprava ima tovarniško namešeno programsko opremo. Za njeno posodabljanje in varnost Shelly Europe Ltd. ponuja najnovejše posodobitve programske opreme brezplačno na portalu za podporo <https://shelly.link/Wave1PM-DC>

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napajanje: 110–240 V ~ / 24–30 V –
Poraba energije: ~ 0,3 W
Maksimalna preklonjena napetost: 240 V – 30 V –

Maksimalen preklonjeni tok: 16 A – 10 A
Frekvenčni pas Z-Wave® Mesh: 868,4 MHz
Frekvenčni pas Z-Wave® Long Range: 864 MHz
Največja oddajna moč radijske frekvence v frekvenčnem pasu(Hz): < 25 mW
Električni (V x S x H): 37 x 42 x 16 x 0,5 mm / 1,46 x 1,65 x 0,63 x 0,02 palca

Največji navo vijačni priključek: 0,4 Nm / 3,5 lb-in
Presek vodnika: 0,5 do 1,5 mm² / 20 do 16 AWG
Dolžina odstavljene vodne vodila: 5-6 mm / 0,20 do 0,24 palca
Trdnost gnetenja gane gane in, indil den vizes konstant ročaj, ogli in sidle holde nede indil, den den LED blinrk. An den slippes, bilve LED-tampen kan gret, efterlyd af blinrkende bilve og rad, og en vellykket nulstilling af LED-tampen kan ske med en blinrkende bil.

OPREMSNEMESTELSESSERKLERING

Hermed erklærer Shelly Europe Ltd., at radioudstyrstypen Shelly Wave 1PM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<https://shelly.link/ShellyWave1PM-DC>

• BEMÆRK! For overholdelse af erklæringen om britisk PSTI Act, besøg <https://shelly.link/uk-pstie>

• BEMÆRK! For mere detaljerede installationsvejledninger, besøg <https://shelly.link/ShellyWave1PM-DC>

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOPAS

Shelly Wave 1PM

Tässä asiakirjassa viitataan loppuosan.

GRAAFISET SYMBOLIT

• Tämä merkki osoittaa turvallisuusohjeita.

TURVALLISUUSTIEDOT
Turvallisen ja asennuksen käyön varmistamiseksi lue tämä opas ja kaikki mukana tulevat asiakirjat. Säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
Mahdollisesti vahinkojen tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi:
• Vain pätevät sähköasentajat saa asentaa laitteita.
• Liitä laite ainoastaan näissä ohjeissa kuvattui tavalla.
• Suojaa laite kaapelisuojajälkikäyttö standardin EN 60898-1 mukaisesti (suojakäytössä B tai C, nimellisvirta enintään 16 A, katkaisuvirta vähintään 6 kA, energialuokka 3).

• Älä käytä laitteita, jos siinä on merkkejä vaurioista tai vaurioita.
• Älä yritä korjata laitetta itse.
• Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa.
• Pidä laite poissa lämmästä ja kosteudesta.

TUOTTEEN KUVIUS

Laite on Z-Wave™ -yhtäytin , joka mahdollistaa yhden sähköliittelyn, kuten lampun, kattoluottimen tai infrapunaohjaimen (enintään 16 A, kuormitusluokka) päälle/pois-toiminnon ohjaimensa. Se mittaa liitetyn laitteen virrankäytön. Laite on yhteensopiva kytkimien (viretuki) ja painikkeiden kanssa.

VAIHDO PROFILI - OLETUS

Jos haluat laitteen toimivan kytkimällä kuormapainin ohjauksella, kytke laite 1 m:n välein vaihtovirta- tai vaihtovirta- ja DC-kuormille. Tässä urostoivossa, se ei voi toimia tapireille ja kivan li mukaisesti tasavirtapireille.

IRROTETTU TILA

Irlotussuussa tilassa (kuva H-I) laitteen lähtövoima ohjatta vain ohjainvälilehdillä. Laitteen ohjaukset kytin-kin/painike ei ohjaa lähtövoimaa lähtöä.

ASENUSOHJEET

• VAKUOTUS! Sähköiskun vaara.
• Käytä vain aukkojen maksimikokoa. Varmista sopivalla testilaitteella, että liitettävät johdot ovat jännitteettömät.

• Ennen kuin teet muutoksia liittäntöhön, varmista, että laite on irtahtanut ja ei jännitteellä.

• HUOMIO!
• Varmista, että sinulla on Z-Wave™ -yhdyksytävää. Ilman yhdyskäytävää laitetta ei voi käyttää soveluksien kanssa.
• Laitteen on tehtävä asennettu laiteohjelmalla. Jotta infrapunaohjaimen (enintään 16 A, kuormitusluokka) päälle/pois-toiminnon ohjaimensa. Se mittaa liitetyn laitteen virrankäytön. Laite on yhteensopiva kytkimien (viretuki) ja painikkeiden kanssa.

TEKNISIEN TIEDOT

Virtalähte: 110–240 V ~ / 24–30 V –
Virrankulutus: ~ 0,3 W
Maks. kytkentäajaväli: 240 V – 30 V –
Suurin kytkentävirtä: 16 A – 10 A

Z-Wave® Meshin taajuuskaista: 868,4 MHz
Z-Wave® Pitkin kantaman taajuusalue: 864 MHz
Tajuuksikaista/kaistoilla lähetetty suurin radioteho/teho: < 25 mW
Koko (H x S x H): 37,42 x 16 x 0,5 mm / 1,46 x 1,65 x 0,63 x 0,02 tuumaa

Ruuviliittimen suurin vääntömomentti: 0,4 Nm / 3,5 lb-in
Johdinten poikkileikkaus: 0,5–1,5 mm² / 20–16 AWG
Johdinten kuormitus paino: 5–6 mm / 0,20–0,24 tuumaa
Ympäristön lämpötila: 20°C / 40°C / -5°F / 105°F
Kosteus: 30–70 % suhteellinen kostuus
Suurin korkeus merpinpinnasta: 2000 m / 6562 jalkaa

TÄRKEÄ VASTUUVAPAAUSLAUSE
Z-Wave™ -langaton teknologia ei välttämättä ole aina 100 % luotettava. Tästä laitteesta ei tule käyttää tilantilassa, jossa on henki ja/tai omaisuus vaarassa. Varmista, että kaikki henkilökohtoinen poistaminen ennen hävittämistä palautaa laite tahdasestusasetuksi painamalla ja pitämällä S-painiketta painettuna, kunnes LED-valo muuttuu tasaisesti siniseksi, painamalla sitä sitten toistuvasti, kunnes se muuttuu tasaisesti punaiseksi, ja lopuksi pitämällä sitä uudelleen painettuna, kunnes punainen LED-valo vilkkuu. Kun painike vapautetaan, LED-valo muuttuu lyhyesti vihreäksi, mikä jälleen se vilkkuu siniväsin ja punaisena, ja ohimennut nauha nähty viikkunsa siniseen LED-valoon. Long Range -ominaisuutta pitkin kantaman laitteiden ta.

HAUVITUS JA KIERRÄTYS
Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana. Kierrätä tuote ympäristö- ja terveysvaahinkojen ehkäisemiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Hävitä tuote sopivassa jätteenkäsittelyasemassa.

KAIVATUS JA KIERRÄTYS
Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana. Kierrätä tuote ympäristö- ja terveysvaahinkojen ehkäisemiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi. Hävitä tuote sopivassa jätteenkäsittelyasemassa.

INSTALLOINTIANVISNING
• Læs altid produktets tekniske dokumentation og enheden vist i fig. I for sikkerhedsinstruksjoner og fig. II for javnsstrømskredsbel.
• For at installere enheden, skal du slukke for afbryderen. Brug en passende tæstehånd til at sikre, at der ikke er spænding på de ledninger, du vil tilslutte.

• Sørg for at du har en Z-Wave™ gateway. Uden gatewayen vil enheden ikke kunne kommunikere med andre Z-Wave™ enheder leveres med fabrikinstalleret firmware. For at holde den opdateret og sikker, tilbyder Shelly Europe Ltd. de seneste firmwareopdateringer gratis på supportportalen. <https://shelly.link/ShellyWave1PM-DC>

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Strømforsyning: 110-240 V ~ / 24-30 V –
Maks. koblingsstrøm: 16 A
Maks. koblingsafstand: 30 V – 10 A

PREKLOP PROFILA - PRIVIZETO
Če želite, da naprava deluje kot stikalo za krmiljenje breme, jo priključite, kot je prikazano na sliki 1 za izmenično tokovsko omrežje in na sliki 2 za enosmerno tokovsko omrežje.

LOČEN NAČIN (DETACHED MODE)

V ločenem načinu (gleda H-I) je izhod naprave mogоче upravljanje na namre, ne bo upravljal izhoda naprave.

NAVODILA ZA MONTAŽO
• OPOZORILO! Nevarnost električnega udara.
• Pred namestitvijo naprave izklopite varnostno. Z ustrezno prekuseno napravo preverite, da na žicah, ki jih želite priključiti, ni napetosti.

• Preden spreminjate povezave, se prepričajte, da na priključitveni priključki ni napetosti.
• OČISTITE!
• Prepričajte se, da imate Z-Wave™ aplikacijo. Brez krmilnika naprave ni mogоче upravljanje z aplikacijo.

• Naprava ima tovarniško namešeno programsko opremo. Za njeno posodabljanje in varnost Shelly Europe Ltd. ponuja najnovejše posodobitve programske opreme brezplačno na portalu za podporo <https://shelly.link/Wave1PM-DC>

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Napajanje: 110–240 V ~ / 24–30 V –
Poraba energije: ~ 0,3 W
Maksimalna preklonjena napetost: 240 V – 30 V –

Maksimalen preklonjeni tok: 16 A – 10 A
Frekvenčni pas Z-Wave® Mesh: 868,4 MHz
Frekvenčni pas Z-Wave® Long Range: 864 MHz
Največja oddajna moč radijske frekvence v frekvenčnem pasu(Hz): < 25 mW
Električni (V x S x H): 37 x 42 x 16 x 0,5 mm / 1,46 x 1,65 x 0,63 x 0,02 palca

Največji navo vijačni priključek: 0,4 Nm / 3,5 lb-in
Presek vodnika: 0,5 do 1,5 mm² / 20 do 16 AWG
Dolžina odstavljene vodne vodila: 5-6 mm / 0,20 do 0,24 palca
Trdnost gnetenja gane gane in, indil den vizes konstant ročaj, ogli in sidle holde nede indil, den den LED blinrk. An den slippes, bilve LED-tampen kan gret, efterlyd af blinrkende bilve og rad, og en vellykket nulstilling af LED-tampen kan ske med en blinrkende bil.

OPREMSNEMESTELSESSERKLERING

Hermed erklærer Shelly Europe Ltd., at radioudstyrstypen Shelly Wave 1PM er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
<https://shelly.link/ShellyWave1PM-DC>

• BEMÆRK! For overholdelse af erklæringen om britisk PSTI Act, besøg <https://shelly.link/uk-pstie>

• BEMÆRK! For mere detaljerede installationsvejledninger, besøg <https://shelly.link/ShellyWave1PM-DC>

ЗАБЕЛЕЖКА

• Уверте се, че имате Z-Wave™ шлос. Без шлоса устројство не може да се инстолва с приложеном.

• Устројство се достава с фабрично инсталиран Фирмуер. За да го поддржате актуализирајте и сериелно нумарно ID од претходно нај-новата актуализација на фирмуера безлатно на портал за поддршка. <https://shelly.link/Wave1PM-DC>

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Знаурвање: 110-240 V ~ / 24-30 V –
Максимално комутационно напрежение: 240 V – 30 V –

• Максимален ток на преклоување: 16 A – 10 A
• Честота на лента на Z-Wave™ Mesh: 868,4 MHz
• Честота на лента с дљубок обхват: 864 MHz
Максимална радиочестотна моќност: предлозна в честотна (H x S x H): 37,42 x 16 x 0,5 mm / 1,46 x 1,65 x 0,63 x 0,02 in

Максимален вртачки момент на винтовите метални: 0,4 Nm / 3,5 lb-in
Напрежение на проводник: < 0,3 W
0,5 до 1,5 mm² / 20 до 16 AWG
Дљжина на оголењан проводник: 5 до 6 mm / 0,20 до 0,24 in

Радијска моќност на максимална температура: 20°C / 40°C / -5°F до 105°F
Влажност: от 30% до 70% относителна влажност
Максимална надморска височина: 2000 m / 6562 фута.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ВАЖНО ОУВЕЖДАВЕ
ОТ ОТПОРНОСТ
Безимената комуникација на Z-Wave™ може да не е в 100% надеждна. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

ИЗВЪРВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ
Не хвърляйте продукта в бетоните отпадци. Рециклирайте продукта, за да предотвратите увреждане на околната среда и здравето и да насърчите опазването на ресурсите. Извършете продукта в подходящ пункт за събиране на отпадци.

ДИКРИТЕ, от които е закупено устројството, са длъжни да приемат безлатно Отпадочно електрично и електронно оборудување (DEE) за своите собствени наредби. Това устројство не трябва да се използва в ситуации, в които животът и/или ценностите са изложени единствено от неговото функциониране. Ако устројството не се разполага от вашето село или се показва непропорционално, може да се наложи да промените типа на устројството рчно и да се уверите, че ваяният шлос поддржжа многократни устројства Z-Wave Plus™ и вълномотија на Z-Wave™ Long Range в случаи на устројства с рлаб обхват.

<